


































COOL WATER 9800 70090

BLAU 9800 70091




















GRÜN 9800 70092





Art. Nr.	Artikel Article Article		COOL WATER 9800 70090 2002* Preis	 	BLAU 9800 70091 2002* Preis	 	GRÜN 9800 70092 2002* Preis	 
	0022 Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	22 cm						
	0028 Speiseteller Plate flat Assiette plate	28 cm						
	0124 Pasta-/Suppenteller Plate deep Assiette creuse	24 cm						
	0613 Schüssel Open Vegetable Saladier	13 cm						
	4330 Zuckerdose/6Pers. Sugar Bowl Sucrier	0,35 Ltr.						
	4332 Zuckerdosens-Deckel Cool Water Lid/Couvercle							
	4331 Zuckerdosens-Utl. Sugar Bowl w/o lid Dessous de sucrier	0,35 Ltr.						
	4430 Milchkännch./6 P. Creamer Crémier	0,38 Ltr.						
	4710 Espressotasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,11 Ltr.						
	4712 Espresso-Obertasse Cup Tasse seule	0,11 Ltr.						
	4711 Espresso-Untertasse Saucer Sous-tasse	13 cm						

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente



Art. Nr.	Artikel Article Article		COOL WATER 9800 70090 2002* Preis	BLAU 9800 70091 2002* Preis	GRÜN 9800 70092 2002* Preis
	4730 Kaffeetasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,22 Ltr.		 4 011707 616469	 4 011707 616506
	4732 Kaffee-Obertasse Cup Tasse seule	0,22 Ltr.		 4 011707 607733	 4 011707 607993
	4731 Kaffee-Untertasse Saucer Sous tasse	16 cm	 4 011707 615233		
	4750 Café-au-lait-Tasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,48 Ltr.		 4 011707 616476	 4 011707 616513
	4752 Café-au-lait-Obert. Cup Tasse seule	0,48 Ltr.		 4 011707 607764	 4 011707 608020
	4751 Café-au-lait-Untertasse 18 cm Saucer Sous Tasse		 4 011707 615202		
	4880 Becher m. Hkl. u. Uta. 0,38 Ltr. Coffee mug 1 hdl. and saucer Tasse à café avec soucoupe			 4 011707 616483	 4 011707 616520
	4882 Becher mit Henkel 0,38 Ltr. Coffee mug 1 hdl. Tasse à café			 4 011707 607795	 4 011707 608051
	4881 Untertasse zum Becher 18 cm Saucer Sous-tasse		 4 011707 615257		

 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

 Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente






























COOL WATER 9800 70090

HELLBLAU 9800 70093




















HELLGRÜN 9800 70094





Art. Nr.	Artikel Article Article		COOL WATER 9800 70090 2002* Preis	HELLBLAU 9800 70093 2002* Preis	HELLGRÜN 9800 70094 2002* Preis
	0022 Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	22 cm			
	0028 Speiseteller Plate flat Assiette plate	28 cm			
	0124 Pasta-/Suppenteller Plate deep Assiette creuse	24 cm			
	0613 Schüssel Open Vegetable Saladier	13 cm			
	4330 Zuckerdose/6Pers. Sugar Bowl Sucrier	0,35 Ltr.			
	4332 Zuckerdosens-Deckel Cool Water Lid/Couvercle				
	4331 Zuckerdosens-Utl. Sugar Bowl w/o lid Dessous de sucrier	0,35 Ltr.			
	4430 Milchkännchen/6 P. Creamer Crémier	0,38 Ltr.			
	4710 Espressotasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,11 Ltr.			
	4712 Espresso-Obertasse Cup Tasse seule	0,11 Ltr.			
	4711 Espresso-Untertasse Saucer Sous-tasse	13 cm			

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente



	Art. Nr.	Artikel Article Article	COOL WATER 9800 70090 2002* Preis	HELLBLAU 9800 70093 2002* Preis	HELLGRÜN 9800 70094 2002* Preis
	4730	Kaffeetasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute 0,22 Ltr.		 4 011707 616544	 4 011707 616582
	4732	Kaffee-Obertasse Cup Tasse seule 0,22 Ltr.		 4 011707 607474	 4 011707 608259
	4731	Kaffee-Untertasse Saucer Sous tasse 16 cm	 4 011707 615233		
	4750	Café-au-lait-Tasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute 0,48 Ltr.		 4 011707 616551	 4 011707 616599
	4752	Café-au-lait-Obert. Cup Tasse seule 0,48 Ltr.		 4 011707 607504	 4 011707 608280
	4751	Café-au-lait-Untertasse 18 cm Saucer Sous Tasse	 4 011707 615202		
	4880	Becher m. Hkl. u. Uta. 0,38 Ltr. Coffee mug 1 hdl. and saucer Tasse à café avec soucoupe		 4 011707 616568	 4 011707 616605
	4882	Becher mit Henkel 0,38 Ltr. Coffee mug 1 hdl. Tasse à café		 4 011707 607535	 4 011707 608310
	4881	Untertasse zum Becher 18 cm Saucer Sous-tasse	 4 011707 615257		

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente






































MOVE WEISS 9800 00001


















































FEELING 9800 70063




Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 9800 00001 2002* Preis	 	FEELING 9800 70063 2004* Preis	 
	0022 Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	22 cm				
	0028 Speiseteller Plate flat Assiette plate	28 cm				
	0124 Pasta-/Suppenteller Plate deep Assiette creuse	24 cm				
	0420 Suppentasse Soup cup/saucer 2 pcs. P/tasse à consommé 2 pcs.	0,48 Ltr.				
	0422 Suppen-Obertasse Creamsoup cup Tasse à consommé	0,48 Ltr.				
	0421 Suppen-Untertasse Creamsoup saucer Sous-tasse à consommé	18 cm				
	1620 Sauciere (2-tlg.) Sauceboat 2 pcs. Saucière 2 pcs.	0,48 Ltr.				
	1622 Saucieren-Oberteil Sauceboat Saucière	0,48 Ltr.				
	1621 Saucieren-Unterteil Stand for Sauceboat Dessous de saucière	18 cm				
	2626 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	26 cm				
	2632 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	32 cm				

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente













































Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 9800 00001 2002* Preis	 	FEELING 9800 70063 2004* Preis	 
	2638 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	38 cm				
	0608 Schale Bowl Bol	8 cm				
	0611 Schale Bowl Bol	11 cm				
	0613 Schüssel Open Vegetable Saladier	13 cm				
	0621 Schüssel Open Vegetable Saladier	21 cm				
	0625 Schüssel Open Vegetable Saladier	25 cm				
	0628 Schüssel Open Vegetable Saladier	28 cm				
	4230 Tee-/Kaffeeka./6. Pers. 1,40 Ltr. Tea-/Coffeepot Théière/Cafetière					
	4232 Kaffeekannen-Deckel Lid Couvercle					
	4231 Kaffeekannen-Unterteil 1,40 Ltr. Tea-/Coffeepot without lid Théière/Cafetière sans couvercle					
	4330 Zuckerdose/6 Pers. 0,35 Ltr. Sugar Bowl Sucrier					
	4332 Zuckerdosens-Deckel Lid Couvercle					
	4331 Zuckerdosens-Unterteil 0,35 Ltr. Sugar Bowl w/o lid Dessous de sucrier					
	4430 Milchkännchen/6 P. 0,38 Ltr. Creamer Crémier					
	2846 Milch-/Zucker-Tablett Tray for sugar + creamer Plateau oblong	26 cm				
	4450 Saft-/Milchkrug Pitcher Cruche	1,50 Ltr.				
	1855 Eierbecher Egg cup Coquetier					



 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

 Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente


GERMANY

Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 9800 00001 2002* Preis	 	FEELING 9800 70063 2004* Preis	 
	4640 Teetasse Cup/Saucer low P/Tasse basse	0,25 Ltr.				
	4642 Tee-Obertasse Cup Tasse seule	0,25 Ltr.				
	4641 Tee-Untertasse Saucer Sous-tasse	16 cm				
	4710 Espressotasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,11 Ltr.				
	4712 Espresso-Obertasse Cup Tasse seule	0,11 Ltr.				
	4711 Espresso-Untertasse Saucer Sous-tasse	13 cm				
	4730 Kaffeetasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,22 Ltr.				
	4732 Kaffee-Obertasse Cup Tasse seule	0,22 Ltr.				
	4731 Kaffee-Untertasse Saucer Sous-tasse	16 cm				
	4750 Café-au-lait-Tasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,48 Ltr.				
	4752 Café-au-lait-Obertasse Cup Tasse seule	0,48 Ltr.				
	4751 Café-au-lait-Untertasse Saucer Sous Tasse	18 cm				
	4880 Becher mit Henkel u. Uta. 0,38 Ltr. Coffee mug 1 hdl. and saucer Tasse à café avec soucoupe					
	4882 Becher mit Henkel Coffee mug 1 hdl. Tasse à café	0,38 Ltr.				
	4881 Untertasse zum Becher Saucer Sous-tasse	18 cm				
	1888 Trinkbecher Mug Gobelet	0,38 Ltr.				
	4722 SenCup SenCup Tasse „SenCup“	0,18 Ltr.				

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

