



**CROSSOVER 9600 70200**





















Art. Nr.	Artikel Article Article		<b>CROSSOVER</b> 9600 70200 2005* Preis	 	
	<b>0222 Frühstücksteller</b> Plate flat Assiette plate	22 cm			
	<b>0227 Speiseteller</b> Plate flat Assiette plate	27 cm			
	<b>0031 Platzteller</b> Plate flat Assiette plate	31 cm			
	<b>0322 Suppenteller</b> Plate deep Assiette creuse	22 cm			
	<b>0032 Gourmetteller im GK.</b> Plate flat gift-boxed Assiette plate emballage cadeau	32 cm			
	<b>4711 Espresso-Untertasse</b> Saucer Sous-tasse	13 cm			
	<b>4731 Kaffee-Untertasse</b> Saucer Sous-tasse	16 cm			
	<b>4751 Café-au-lait-Untertasse</b> Saucer Sous Tasse	18 cm			
	<b>4881 Untertasse zum Becher</b> Saucer Sous Tasse	18 cm			
	<b>1621 Saucieren-Unterteil</b> Stand for Sauceboat Dessous de saucière	18 cm			

 **Spülmaschinenfest**  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

 **Mikrowellengeeignet**  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

\* **Erscheinungsjahr**  
Year launched / Année de mise en vente
































Art. Nr.	Artikel Article			<b>CROSSOVER</b> 9600 70200 2005* Preis	 
 0613	<b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	13 cm		 4 011707 639291	
 0617	<b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	17 cm		 4 011707 639307	
 0622	<b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	22 cm		 4 011707 639314	
 0626	<b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	26 cm		 4 011707 639321	
 0518	<b>Schale rund</b> Bowl round Saladier	18 cm		 4 011707 639260	
 0527	<b>Schale rund</b> Bowl round Saladier	27 cm		 4 011707 639277	
 0531	<b>Schale rund</b> Bowl round Saladier	31 cm		 4 011707 639284	



 **Spülmaschinenfest**  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle  
 **Mikrowellengeeignet**  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes  
\* **Erscheinungsjahr**  
Year launched / Année de mise en vente















































**SCANDINAVIAN LIGHT LAGOON 9600 70171**



**SCANDINAVIAN LIGHT MEADOW 9600 70172**























Art. Nr.	Artikel Article Article		SCANDINAVIAN LIGHT LAGOON 9600 70171 2004* Preis	SCANDINAVIAN LIGHT MEADOW 9600 70172 2004* Preis
	0222 <b>Frühstücksteller</b> Plate flat Assiette plate	22 cm	 4 011707 625515	 4 011707 625812
	0227 <b>Speiseteller</b> Plate flat Assiette plate	27 cm	 4 011707 625522	 4 011707 625829
	0031 <b>Platzteller</b> Plate flat Assiette plate	31 cm	 4 011707 625508	 4 011707 625805
	0322 <b>Suppenteller</b> Plate deep Assiette creuse	22 cm	 4 011707 625539	 4 011707 625836
	1620 <b>Sauciere (2-tlg.)</b> Sauceboat 2 pcs. Saucière	0,44 Ltr.	 4 011707 627458	 4 011707 627489
	1622 <b>Saucieren-Oberteil</b> Sauceboat Saucière	0,44 Ltr.	 4 011707 627472	 4 011707 627502
	1621 <b>Saucieren-Unterteil</b> Stand for Sauceboat Dessous de saucière	18 cm	 4 011707 627465	 4 011707 627496
	0613 <b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	13 cm	 4 011707 625546	 4 011707 625843
	0614 <b>Schüssel rund (Dek. außen)</b> 13 cm Open Vegetable Saladier	13 cm	 4 011707 627588	 4 011707 627595
	0617 <b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	17 cm	 4 011707 625553	 4 011707 625850
	0622 <b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	22 cm	 4 011707 625560	 4 011707 625867


-  Spülmaschinenfest  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- \* Erscheinungsjahr  
Year launched / Année de mise en vente


  
GERMANY

Art. Nr.	Artikel Article Article		SCANDINAVIAN LIGHT LAGOON 9600 70171 2004* Preis	SCANDINAVIAN LIGHT MEADOW 9600 70172 2004* Preis
	0626 <b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	26 cm	 4 011707 625577	 4 011707 625874
	3663 <b>2 Dipschälchen i. GK.</b> 2 dip bowls gift-boxed 2 coupelle à sauce Dip emb. cadeau	10 cm	 4 011707 637822	 4 011707 637839
	0510 <b>Schälchen rund</b> Bowl round Saladier	10 cm	 4 011707 637518	 4 011707 637563
	0518 <b>Schale rund</b> Bowl round Saladier	18 cm	 4 011707 637525	 4 011707 637570
	0527 <b>Schale rund</b> Bowl round Saladier	27 cm	 4 011707 637532	 4 011707 637587
	0531 <b>Schale rund</b> Bowl round Saladier	31 cm	 4 011707 637549	 4 011707 637594
	4330 <b>Zuckerdose/6 Pers.</b> Sugar Bowl Sucrier	0,44 Ltr.	 4 011707 625645	 4 011707 625942
	4332 <b>Zuckerdosen-Deckel</b> Lid Couvercle		 4 011707 625669	 4 011707 625966
	4331 <b>Zuckerdosen-Unterteil</b> Sugar Bowl w/o lid Dessous de sucrier	0,44 Ltr.	 4 011707 625652	 4 011707 625959
	4430 <b>Milchkännchen/6 P.</b> Creamer Crémier	0,34 Ltr.	 4 011707 625676	 4 011707 625973
	4710 <b>Espressotasse</b> Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,11 Ltr.	 4 011707 625683	 4 011707 625980
	4712 <b>Espresso-Obertasse</b> Cup Tasse seule	0,11 Ltr.	 4 011707 625706	 4 011707 626000
	4711 <b>Espresso-Untertasse</b> Saucer Sous-tasse	13 cm	 4 011707 625690	 4 011707 625997
	4730 <b>Kaffeetasse</b> Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,20 Ltr.	 4 011707 625713	 4 011707 626017
	4732 <b>Kaffee-Obertasse</b> Cup Tasse seule	0,20 Ltr.	 4 011707 625737	 4 011707 626031
	4731 <b>Kaffee-Untertasse</b> Saucer Sous-tasse	16 cm	 4 011707 625720	 4 011707 626024

-  Spülmaschinenfest  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- \* Erscheinungsjahr  
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		SCANDINAVIAN LIGHT LAGOON 9600 70171 2004* Preis	SCANDINAVIAN LIGHT MEADOW 9600 70172 2004* Preis
	4750 <b>Café-au-lait-Tasse</b> Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,44 Ltr.	 4 011707 625744	 4 011707 626048
	4752 <b>Café-au-lait-Obertasse</b> Cup Tasse seule	0,44 Ltr.	 4 011707 625768	 4 011707 626062
	4751 <b>Café-au-lait-Untertasse</b> Saucer Sous Tasse	18 cm	 4 011707 625751	 4 011707 626055
	4880 <b>Becher mit Henkel u. Uta.</b> 0,34 Ltr. Coffee mug 1 hdl. and saucer Tasse à café avec soucoupe		 4 011707 625775	 4 011707 626079
	4882 <b>Becher mit Henkel</b> Coffee mug 1 hdl. Tasse à café	0,34 Ltr.	 4 011707 625799	 4 011707 626093
	4881 <b>Untertasse zum Becher</b> Saucer Sous-tasse	18 cm	 4 011707 625782	 4 011707 626086
	2826 <b>Platte flower</b> Floral platter Plat fleur	26 cm		 4 011707 625928
	2831 <b>Platte flower</b> Floral platter Plat fleur	31 cm		 4 011707 625935

 Spülmaschinenfest  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
































 Mikrowellengeeignet  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes


\* Erscheinungsjahr  
Year launched / Année de mise en vente


SCANDINAVIAN LIGHT SKY 9600 70173

SCANDINAVIAN LIGHT LINEN 9600 70174















































Art. Nr.	Artikel Article Article		SCANDINAVIAN LIGHT SKY 9600 70173 2004* Preis	SCANDINAVIAN LIGHT LINEN 9600 70174 2004* Preis
	0222 <b>Frühstücksteller</b> Plate flat Assiette plate	22 cm	 4 011707 626116	 4 011707 626413
	0227 <b>Speiseteller</b> Plate flat Assiette plate	27 cm	 4 011707 626123	 4 011707 626420
	0031 <b>Platzteller</b> Plate flat Assiette plate	31 cm	 4 011707 626109	 4 011707 626406
	0322 <b>Suppenteller</b> Plate deep Assiette creuse	22 cm	 4 011707 626130	 4 011707 626437
	1620 <b>Sauciere (2-tlg.)</b> Sauceboat 2 pcs. Saucière	0,44 Ltr.	 4 011707 627519	 4 011707 627540
	1622 <b>Saucieren-Oberteil</b> Sauceboat Saucière	0,44 Ltr.	 4 011707 627533	 4 011707 627564
	1621 <b>Saucieren-Unterteil</b> Stand for Sauceboat Dessous de saucière	18 cm	 4 011707 627526	 4 011707 627557
	0613 <b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	13 cm	 4 011707 626147	 4 011707 626444
	0614 <b>Schüssel rund (Dek. außen)</b> 13 cm Open Vegetable Saladier		 4 011707 627601	 4 011707 627618
	0617 <b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	17 cm	 4 011707 626154	 4 011707 626451
	0622 <b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	22 cm	 4 011707 626161	 4 011707 626468



 Spülmaschinenfest  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle



 Mikrowellengeeignet  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes


\* Erscheinungsjahr  
Year launched / Année de mise en vente




Art. Nr.	Artikel Article Article		SCANDINAVIAN LIGHT SKY 9600 70173 2004* Preis	SCANDINAVIAN LIGHT LINEN 9600 70174 2004* Preis
 0626	<b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	26 cm	 4 011707 626178	 4 011707 626475
 3663	<b>2 Dipschälchen i. GK.</b> 2 dip bowls gift-boxed 2 coupelle à sauce Dip emb. cadeau	10 cm	 4 011707 637846	 4 011707 637853
 0510	<b>Schälchen rund</b> Bowl round Saladier	10 cm	 4 011707 637617	 4 011707 637662
 0518	<b>Schale rund</b> Bowl round Saladier	18 cm	 4 011707 637624	 4 011707 637679
 0527	<b>Schale rund</b> Bowl round Saladier	27 cm	 4 011707 637631	 4 011707 637686
 0531	<b>Schale rund</b> Bowl round Saladier	31 cm	 4 011707 637648	 4 011707 637693
 4330	<b>Zuckerdose/6 Pers.</b> Sugar Bowl Sucrier	0,44 Ltr.	 4 011707 626246	 4 011707 626543
4332	<b>Zuckerdosendeckel</b> Lid Couvercle		 4 011707 626260	 4 011707 626567
4331	<b>Zuckerdosenteil</b> Sugar Bowl w/o lid Dessous de sucrier	0,44 Ltr.	 4 011707 626253	 4 011707 626550
 4430	<b>Milchkännchen/6 P.</b> Creamer Crémier	0,34 Ltr.	 4 011707 626277	 4 011707 626574
 4710	<b>Espressotasse</b> Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,11 Ltr.	 4 011707 626284	 4 011707 626581
4712	<b>Espresso-Obertasse</b> Cup Tasse seule	0,11 Ltr.	 4 011707 626307	 4 011707 626604
 4711	<b>Espresso-Untertasse</b> Saucer Sous-tasse	13 cm	 4 011707 626291	 4 011707 626598
 4730	<b>Kaffeetasse</b> Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,20 Ltr.	 4 011707 626314	 4 011707 626611
4732	<b>Kaffee-Obertasse</b> Cup Tasse seule	0,20 Ltr.	 4 011707 626338	 4 011707 626635
 4731	<b>Kaffee-Untertasse</b> Saucer Sous-tasse	16 cm	 4 011707 626321	 4 011707 626628

-  Spülmaschinenfest  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- \* Erscheinungsjahr  
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		SCANDINAVIAN LIGHT SKY 9600 70173 2004* Preis	SCANDINAVIAN LIGHT LINEN 9600 70174 2004* Preis
	4750 <b>Café-au-lait-Tasse</b> Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,44 Ltr.	 4 011707 626345	 4 011707 626642
	4752 <b>Café-au-lait-Obertasse</b> Cup Tasse seule	0,44 Ltr.	 4 011707 626369	 4 011707 626666
	4751 <b>Café-au-lait-Untertasse</b> Saucer Sous Tasse	18 cm	 4 011707 626352	 4 011707 626659
	4880 <b>Becher mit Henkel u. Uta.</b> 0,34 Ltr. Coffee mug 1 hdl. and saucer Tasse à café avec soucoupe		 4 011707 626376	 4 011707 626673
	4882 <b>Becher mit Henkel</b> Coffee mug 1 hdl. Tasse à café	0,34 Ltr.	 4 011707 626390	 4 011707 626697
	4881 <b>Untertasse zum Becher</b> Saucer Sous-tasse	18 cm	 4 011707 626383	 4 011707 626680

 **Spülmaschinenfest**  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

 **Mikrowellengeeignet**  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

**\*** **Erscheinungsjahr**  
Year launched / Année de mise en vente


































PROFI VIRGIN WHITE 9600 00001














































SCANDINAVIAN LIGHT SILK 9600 70170














































Art. Nr.	Artikel Article Article		VIRGIN WHITE 9600 00001 2004* Preis	SCANDINAVIAN LIGHT SILK 9600 70170 2004* Preis
	0222 <b>Frühstücksteller</b> Plate flat Assiette plate	22 cm	 4 011707 626710	 4 011707 625218
	0227 <b>Speiseteller</b> Plate flat Assiette plate	27 cm	 4 011707 626727	 4 011707 625225
	0031 <b>Platzteller</b> Plate flat Assiette plate	31 cm	 4 011707 626703	 4 011707 625201
	0322 <b>Suppenteller</b> Plate deep Assiette creuse	22 cm	 4 011707 626734	 4 011707 625232
	0032 <b>Gourmetteller im GK.</b> Plate flat gift-boxed Assiette plate emballage cadeau	32 cm	 4 011707 637396	
	1620 <b>Sauciere (2-tlg.)</b> Sauceboat 2 pcs. Saucière	0,44 Ltr.	 4 011707 627397	 4 011707 627427
	1622 <b>Saucieren-Oberteil</b> Sauceboat Saucière	0,44 Ltr.	 4 011707 627410	 4 011707 627441
	1621 <b>Saucieren-Unterteil</b> Stand for Sauceboat Dessous de saucière	18 cm	 4 011707 627403	 4 011707 627434
	2626 <b>Platte oval</b> Platter oval Plat ovale	26 cm	 4 011707 626789	
	2631 <b>Platte oval</b> Platter oval Plat ovale	31 cm	 4 011707 626796	
	2636 <b>Platte oval</b> Platter oval Plat ovale	36 cm	 4 011707 626802	


-  Spülmaschinenfest  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- \* Erscheinungsjahr  
Year launched / Année de mise en vente




Art. Nr.	Artikel Article Article		VIRGIN WHITE 9600 00001 2004* Preis	SCANDINAVIAN LIGHT SILK 9600 70170 2004* Preis
	2641 <b>Platte oval</b> Platter oval Plat ovale	41 cm	 4 011707 626819	
	0613 <b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	13 cm	 4 011707 626741	 4 011707 625249
	0614 <b>Schüssel rund (Dek. außen)</b> 13 cm Open Vegetable Saladier			 4 011707 627571
	0617 <b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	17 cm	 4 011707 626758	 4 011707 625256
	0622 <b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	22 cm	 4 011707 626765	 4 011707 625263
	0626 <b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	26 cm	 4 011707 626772	 4 011707 625270
	3663 <b>2 Dipschälchen i. GK.</b> 10 cm 2 dip bowls gift-boxed 2 coupelle à sauce Dip emb. cadeau		 4 011707 637808	 4 011707 637815
	0510 <b>Schälchen rund</b> Bowl round Saladier	10 cm	 4 011707 637419	 4 011707 637464
	0518 <b>Schale rund</b> Bowl round Saladier	18 cm	 4 011707 637426	 4 011707 637471
	0527 <b>Schale rund</b> Bowl round Saladier	27 cm	 4 011707 637433	 4 011707 637488
	0531 <b>Schale rund</b> Bowl round Saladier	31 cm	 4 011707 637440	 4 011707 637495
	4330 <b>Zuckerdose/6 Pers.</b> 0,44 Ltr. Sugar Bowl Sucrier		 4 011707 626840	 4 011707 625348
	4332 <b>Zuckerdosendeckel</b> Lid Couvercle		 4 011707 626864	 4 011707 625362
	4331 <b>Zuckerdosenteil</b> 0,44 Ltr. Sugar Bowl w/o lid Dessous de sucrier		 4 011707 626857	 4 011707 625355
	4430 <b>Milchkännchen/6 P.</b> 0,34 Ltr. Creamer Crémier		 4 011707 626871	 4 011707 625379
	2846 <b>Milch-/Zuckertablett</b> 26 cm Tray for sugar and creamer Plateau obloug		 4 011707 627670	

-  Spülmaschinenfest  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- \* Erscheinungsjahr  
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article		<b>VIRGIN WHITE</b> 9600 0001 2004* Preis	 	<b>SCANDINAVIAN LIGHT SILK</b> 9600 70170 2004* Preis	 
	4710 <b>Espressotasse</b> Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,11 Ltr.				
	4712 <b>Espresso-Obertasse</b> Cup Tasse seule	0,11 Ltr.				
	4711 <b>Espresso-Untertasse</b> Saucer Sous-tasse	13 cm				
	4730 <b>Kaffeetasse</b> Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,20 Ltr.				
	4732 <b>Kaffee-Obertasse</b> Cup Tasse seule	0,20 Ltr.				
	4731 <b>Kaffee-Untertasse</b> Saucer Sous-tasse	16 cm				
	4750 <b>Café-au-lait-Tasse</b> Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,44 Ltr.				
	4752 <b>Café-au-lait-Obertasse</b> Cup Tasse seule	0,44 Ltr.				
	4751 <b>Café-au-lait-Untertasse</b> Saucer Sous Tasse	18 cm				
	4880 <b>Becher m. Henkel u. Uta.</b> 0,34 Ltr. Coffee mug 1 hdl. and saucer Tasse à café avec soucoupe					
	4882 <b>Becher mit Henkel</b> Coffee mug 1 hdl. Tasse à café	0,34 Ltr.				
	4881 <b>Untertasse zum Becher</b> Saucer Sous-tasse	18 cm				
	2826 <b>Platte flower</b> Floral platter Plat fleur	26 cm				
	2831 <b>Platte flower</b> Floral platter Plat fleur	31 cm				

 Spülmaschinenfest  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

 Mikrowellengeeignet  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

\* Erscheinungsjahr  
Year launched / Année de mise en vente
















  
GERMANY



PROFI WILLOW 9600 70201















































BLUEBERRY 9600 70202










			WILLOW 9600 70201 2005* Preis	BLUEBERRY 9600 70202 2005* Preis	
	0222	<b>Frühstücksteller</b> Plate flat Assiette plate	22 cm	 4 011707 637884	 4 011707 638232
	0227	<b>Speiseteller</b> Plate flat Assiette plate	27 cm	 4 011707 637891	
	0031	<b>Platzteller</b> Plate flat Assiette plate	31 cm	 4 011707 637860	
	0322	<b>Suppenteller</b> Plate deep Assiette creuse	22 cm	 4 011707 637907	
	1620	<b>Sauciere (2-tlg.)</b> Sauceboat 2 pcs. Saucière	0,44 Ltr.	 4 011707 638003	 4 011707 638355
	1622	<b>Saucieren-Oberteil</b> Sauceboat Saucière	0,44 Ltr.	 4 011707 638027	 4 011707 638379
	1621	<b>Saucieren-Unterteil</b> Stand for Sauceboat Dessous de saucière	18 cm	 4 011707 638010	 4 011707 638362
	0613	<b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	13 cm	 4 011707 637952	
	0614	<b>Schüssel rund (Dek. außen)</b> 13 cm Open Vegetable Saladier	13 cm	 4 011707 637969	 4 011707 638317
	0617	<b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	17 cm	 4 011707 637976	
	0622	<b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	22 cm	 4 011707 637983	


-  Spülmaschinenfest  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- \* Erscheinungsjahr  
Year launched / Année de mise en vente




Art. Nr.	Artikel Article Article		WILLOW 9600 70201 2005* Preis	 	BLUEBERRY 9600 70202 2005* Preis	 
	0626 <b>Schüssel rund</b> Open Vegetable Saladier	26 cm				
	3663 <b>2 Dipschälchen i. GK.</b> 2 dip bowls gift-boxed 2 coupelle à sauce Dip emb. cadeau	10 cm				
	0510 <b>Schälchen rund</b> Bowl round Saladier	10 cm				
	0518 <b>Schale rund</b> Bowl round Saladier	18 cm				
	0527 <b>Schale rund</b> Bowl round Saladier	27 cm				
	0531 <b>Schale rund</b> Bowl round Saladier	31 cm				
	4330 <b>Zuckerdose/6 Pers.</b> Sugar Bowl Sucrier	0,44 Ltr.				
	4332 <b>Zuckerdosen-Deckel</b> Lid Couvercle					
	4331 <b>Zuckerdosen-Unterteil</b> Sugar Bowl w/o lid Dessous de sucrier	0,44 Ltr.				
	4430 <b>Milchkännchen/6 P.</b> Creamer Crémier	0,34 Ltr.				
	4710 <b>Espressotasse</b> Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,11 Ltr.				
	4712 <b>Espresso-Obertasse</b> Cup Tasse seule	0,11 Ltr.				
	4711 <b>Espresso-Untertasse</b> Saucer Sous-tasse	13 cm				
	4730 <b>Kaffeetasse</b> Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,20 Ltr.				
	4732 <b>Kaffee-Obertasse</b> Cup Tasse seule	0,20 Ltr.				
	4731 <b>Kaffee-Untertasse</b> Saucer Sous-tasse	16 cm				

-  Spülmaschinenfest  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- \* Erscheinungsjahr  
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		WILLOW 9600 70201 2005* Preis	 	BLUEBERRY 9600 70202 2005* Preis	 
	4750 <b>Café-au-lait-Tasse</b> Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,44 Ltr.				
	4752 <b>Café-au-lait-Obertasse</b> Cup Tasse seule	0,44 Ltr.				
	4751 <b>Café-au-lait-Untertasse</b> Saucer Sous Tasse	18 cm				
	4880 <b>Becher m. Henkel u. Uta.</b> 0,34 Ltr. Coffee mug 1 hdl. and saucer Tasse à café avec soucoupe					
	4882 <b>Becher mit Henkel</b> 0,34 Ltr. Coffee mug 1 hdl. Tasse à café					
	4881 <b>Untertasse zum Becher</b> 18 cm Saucer Sous-tasse					

 Spülmaschinenfest  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

 Mikrowellengeeignet  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

\* Erscheinungsjahr  
Year launched / Année de mise en vente

