




































BLAUBLÜTEN 1382 07671















































BLUE COLOUR 1382 06400








































Art. Nr.	Artikel Article Article		BLAUBLÜTEN 1382 07671 1935* Preis	 	BLUE COLOUR 1382 06400 1996* Preis	 
	0217 Brotteller (Coupe) Plate flat Assiette plate	17 cm				
	0019 Frühstücksteller Rim Plate flat Assiette plate à aile	19 cm				
	0025 Speiseteller Rim Plate flat Assiette plate à aile	25 cm				
	0026 Speiseteller Rim Plate flat Assiette plate à aile	26 cm				
	0031 Platzteller Rim Plate flat Assiette plate à aile	31 cm				
	0123 Suppenteller Rim Plate deep Assiette creuse à aile	23 cm				
	0516 Dessertschale Oatmeal Compotier	16 cm				
	0420 Suppentasse Soup cup/saucer 2 hdl. P/tasse à consommé 2 anses	0,30 Ltr.				
	0422 Suppen-Obertasse Creamsoup cup Tasse à consommé	0,30 Ltr.				
	0421 Suppen-Untertasse Creamsoup saucer Sous-tasse à consommé	17 cm				
	1020 Terrine Souptureen Soupière	2,65 Ltr.				



-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente















































Art. Nr.	Artikel Article Article		BLAUBLÜTEN 1382 07671 1935* Preis	 	BLUE COLOUR 1382 06400 1996* Preis	 
1022	Terrinen-Deckel Lid Couvercle		 4 011707 011431		 4 011707 414454	
1021	Terrinen-Unterteil 2,65 Ltr. Souptureen without lid Corps soupière		 4 011707 011301		 4 011707 414447	
	1320 Schüssel mit Deckel 1,45 Ltr. Casserole Légumier		 4 011707 011592		 4 011707 414461	
1322	Schüssel-Deckel Lid Couvercle		 4 011707 011912		 4 011707 414485	
1321	Schüssel-Unterteil 1,45 Ltr. Casserole without lid Corps légumier		 4 011707 011752		 4 011707 414478	
	1620 Sauciere (1-tlg.) 0,35 Ltr. Sauceboat Saucière		 4 011707 012070		 4 011707 414492	
	2732 Platte oval (Coupe) 32 cm Platter oval Plat ovale		 4 011707 014388		 4 011707 414508	
	2736 Platte oval (Coupe) 36 cm Platter oval Plat ovale		 4 011707 014661		 4 011707 414522	
	2331 Platte rund (Coupe) 31 cm Platter round flat Plat rond plat		 4 011707 014111		 4 011707 414539	
	2854 Beilagenplatte/-schale 26 cm Pickle dish Ravier		 4 011707 013589		 4 011707 414546	
	0621 Schüssel rd. (fl. Fahne) 21 cm Salad bowl (flat with rim) Saladier (plate à aile)		 4 011707 010748			
	0623 Schüssel rd. (flach Fahne) 23 cm Salad bowl (flat with rim) Saladier (plate à aile)		 4 011707 010885			
	1800 Salzstreuer Salt shaker Salière		 4 011707 012223		 4 011707 414577	
	1804 Pfefferstreuer Pepper shaker Poivrier		 4 011707 012377		 4 011707 414584	
	0540 Schüssel rund 20 cm Open Vegetable Saladier		 4 011707 401508		 4 011707 414898	
	0542 Schüssel rund 22 cm Open Vegetable Saladier		 4 011707 401607		 4 011707 415024	

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		BLAUBLÜTEN 1382 07671 1935* Preis	 	BLUE COLOUR 1382 06400 1996* Preis	 
	4010 Mokkakanne/6 Personen 0,65 Ltr. Coffeepot Cafetière					
	4012 Mokkakannen-Deckel Lid Couvercle					
	4011 Mokkakannen-Unterteil 0,65 Ltr. Coffeepot without lid Cafetière sans couvercle					
	4030 Kaffeekanne/6 Pers. 1,45 Ltr. Coffeepot Cafetière					
	4032 Kaffeekannen-Deckel Lid Couvercle					
	4031 Kaffeekannen-Unterteil 1,45 Ltr. Coffeepot without lid Cafetière sans couvercle					
	4200 Teekanne/2 Personen 0,50 Ltr. Teapot Théière					
	4202 Teekannen-Deckel Lid Couvercle					
	4201 Teekannen-Unterteil 0,50 Ltr. Teapot without lid Théière sans couvercle					
	4230 Teekanne/6 Personen 1,20 Ltr. Teapot Théière					
	4232 Teekannen-Deckel Lid Couvercle					
	4231 Teekannen-Unterteil 1,20 Ltr. Teapot without lid Théière sans couvercle					
	4310 Zuckerdose/2 Pers. 0,12 Ltr. Sugar bowl Sucrier					
	4312 Zuckerdosens-Deckel Lid Couvercle					
	4311 Zuckerdosens-Unterteil 0,12 Ltr. Sugar without lid Sucrier sans couvercle					
	4330 Zuckerdose/6 Pers. 0,20 Ltr. Sugar bowl Sucrier					
	4332 Zuckerdosens-Deckel Lid Couvercle					

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		BLAUBLÜTEN 1382 07671 1935* Preis	 	BLUE COLOUR 1382 06400 1996* Preis	 
4331	Zuckerdosen-Unterteil Sugar without lid Sucrier sans couvercle	0,20 Ltr.				
	4410 Milchkännchen/2 P. Creamer Crémier	0,12 Ltr.				
	4430 Milchkännchen/6 P. Creamer Crémier	0,18 Ltr.				
	4450 Krug Pitcher Crémier	1,25 Ltr.				
	2842 Tortenplatte Tart platter Plat à tarte	32 cm				
	2844 Kuchenplatte eckig Sandwich tray Plat à cake	35 cm				
	1816 Butterdose Butter dish square Beurrier carré	125 g				
	1818 Butterdosen-Deckel Lid Couvercle					
	1817 Butterdosen-Unterteil Base for Butter Dish Corps beurrier	125 g				
	1819 Butterdose Butter dish square Beurrier carré	250 g				
	1821 Butterdosen-Deckel Lid Couvercle					
	1820 Butterdosen-Unterteil Base for Butter Dish Corps beurrier	250 g				
	1825 Frühstücksbrettchen Breadboard Plateau casse-crôte	21x15 cm				
	1835 Eierbecher auf Fuß Egg cup Coquetier haut					
	1836 Eierbecher mit Ablage Egg cup Coquetier					
	2846 Milch-/Zucker-Tablett Tray for sugar + creamer Plateau oblong	23 cm				
	4620 Teetasse Cup/Saucer low Paire-tasse basse	0,13 Ltr.				

 Spülmaschinenfest

Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle









































 Mikrowellengeeignet



Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
























* Erscheinungsjahr


Year launched / Année de mise en vente



GERMANY

Art. Nr.	Artikel Article Article		BLAUBLÜTEN 1382 07671 1935* Preis	 	BLUE COLOUR 1382 06400 1996* Preis	 
4622	Tee-Obertasse Cup Tasse seule	0,13 Ltr.				
4621	Tee-Untertasse Saucer Sous-tasse	14 cm				
	4640 Teetasse Cup/Saucer low Paire-tasse thé	0,19 Ltr.				
4642	Tee-Obertasse Cup Tasse seule	0,19 Ltr.				
4641	Tee-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm				
	4710 Mokka-/Espressotasse Cup/Saucer tall Paire-tasse haute	0,10 Ltr.				
4712	Obertasse Cup Tasse seule	0,10 Ltr.				
4711	Untertasse Saucer Sous-tasse	12 cm				
	4730 Kaffeetasse Cup/Saucer tall Paire-tasse haute	0,21 Ltr.				
4732	Kaffee-Obertasse Cup Tasse seule	0,21 Ltr.				
4731	Kaffee-Untertasse Saucer Sous-tasse	14 cm				
	4750 Café-au-lait-Tasse Cup/Saucer tall Paire-tasse haute	0,30 Ltr.				
4752	Café-au-lait-Obertasse Cup Tasse seule	0,30 Ltr.				
4751	Café-au-lait-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm				
	5619 Stövchen (2-tlg.) Warmer Réchaud					
5621	Stövchen-Oberteil Warmer Réchaud					
5620	Stövchen-Unterteil Base for warmer Dessous de réchaud					

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		BLAUBLÜTEN 1382 07671 1935* Preis	 	BLUE COLOUR 1382 06400 1996* Preis	 
	1888 Trinkbecher Mug Gobelet	0,25 Ltr.				
	1890 Becher mit Henkel Coffee mug Tasse à café	0,28 Ltr.				
	3816 Tafelservice 16-tlg. Dinner set / Service de table					
	3342 Tafelservice 16-tlg. Dinner set / Service de table					
	3812 Speiseset 12-tlg. Dinner set / Service de table					
	3813 Speiseset 12-tlg. Dinner set / Service de table					
	3131 Kaffeesevice 21-tlg. Coffee set / Service à café					
	3102 Kaffeeseit 20-tlg. Coffee set / Service à café					
	3120 Teesevice 21-tlg. Teaset / Service à thé					
	3005 Gedeck 3-tlg. (Kaffeetasse) Place-Setting / Couvert					
	3006 Gedeck 3-tlg. (Teetasse) Place-Setting / Couvert					

 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle







 Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente



FORM 1382 TISCHACCESSOIRES METALL
































	Art. Nr.	Artikel Article Article	METALL 1382 09997 1997* Preis	
	2231	Platzteller i. GK. Service plate Assiette de présentation 31 cm	 4 011707 494517	
	6850	4 Untersetzer i. GK. 4 coasters gift-boxed 4 dessous de verre emballage cadeau	 4 011707 494746	
	6880	4 Serviettenringe i. GK. 4 napkin rings gift-boxed 4 ronds de serviette emballage cadeau	 4 011707 494753	


* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

FORM 1382 WEISS 1382 00001
















































PLATINUM 1382 06563

















































Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 1382 00001 1931* Preis	<input type="checkbox"/> 	PLATINUM 1382 06563 1998* Preis	<input type="checkbox"/> 
	0217 Brotteller (Coupe) Plate flat Assiette plate	17 cm				
	0019 Frühstücksteller Rim Plate flat Assiette plate à aile	19 cm				
	0025 Speiseteller Rim Plate flat Assiette plate à aile	25 cm				
	0026 Speiseteller Rim Plate flat Assiette plate à aile	26 cm				
	0031 Platzteller Rim Plate flat Assiette plate à aile	31 cm				
	0123 Suppenteller Rim Plate deep Assiette creuse à aile	23 cm				
	0516 Dessertschale Oatmeal Compotier	16 cm				
	0420 Suppentasse Soup cup/saucer 2 hdl. P/tasse à consommé 2 anses	0,30 Ltr.				
	0422 Suppen-Obertasse Creamsoup cup Tasse à consommé	0,30 Ltr.				
	0421 Suppen-Untertasse Creamsoup saucer Sous-tasse à consommé	17 cm				
	1020 Terrine Souptureen Soupière	2,65 Ltr.				



- Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente











































Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 1382 00001 1931* Preis	 	PLATINUM 1382 06563 1998* Preis	 
1022	Terrinen-Deckel Lid Couvercle					
1021	Terrinen-Unterteil 2,65 Ltr. Souptureen without lid Corps soupière					
	1320 Schüssel mit Deckel 1,45 Ltr. Casserole Légumier					
1322	Schüssel-Deckel Lid Couvercle					
1321	Schüssel-Unterteil 1,45 Ltr. Casserole without lid Corps légumier					
	1620 Sauciere (1-tlg.) 0,35 Ltr. Sauceboat Saucière					
	2732 Platte oval (Coupe) 32 cm Platter oval Plat ovale					
	2736 Platte oval (Coupe) 36 cm Platter oval Plat ovale					
	2331 Platte rund (Coupe) 31 cm Platter round flat Plat rond plat					
	2854 Beilagenplatte/-schale 26 cm Pickle dish Ravier					
	0621 Schüssel rd. (fl. Fahne) 21 cm Salad bowl (flat with rim) Saladier (plate à aile)					
	0623 Schüssel rd. (flach Fahne) 23 cm Salad bowl (flat with rim) Saladier (plate à aile)					
	1800 Salzstreuer Salt shaker Salière					
	1804 Pfefferstreuer Pepper shaker Poivrier					
	0540 Schüssel rund 20 cm Open Vegetable Saladier					
	0542 Schüssel rund 22 cm Open Vegetable Saladier					

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente


Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 1382 00001 1931* Preis	 	PLATINUM 1382 06563 1998* Preis	 
	4010 Mokkakanne/6 Personen 0,65 Ltr. Coffeepot Cafetière					
	4012 Mokkakannen-Deckel Lid Couvercle					
	4011 Mokkakannen-Unterteil 0,65 Ltr. Coffeepot without lid Cafetière sans couvercle					
	4030 Kaffeekanne/6 Pers. 1,45 Ltr. Coffeepot Cafetière					
	4032 Kaffeekannen-Deckel Lid Couvercle					
	4031 Kaffeekannen-Unterteil 1,45 Ltr. Coffeepot without lid Cafetière sans couvercle					
	4200 Teekanne/2 Personen 0,50 Ltr. Teapot Théière					
	4202 Teekannen-Deckel Lid Couvercle					
	4201 Teekannen-Unterteil 0,50 Ltr. Teapot without lid Théière sans couvercle					
	4230 Teekanne/6 Personen 1,20 Ltr. Teapot Théière					
	4232 Teekannen-Deckel Lid Couvercle					
	4231 Teekannen-Unterteil 1,20 Ltr. Teapot without lid Théière sans couvercle					
	4310 Zuckerdose/2 Pers. 0,12 Ltr. Sugar bowl Sucrier					
	4312 Zuckerdosens-Deckel Lid Couvercle					
	4311 Zuckerdosens-Unterteil 0,12 Ltr. Sugar without lid Sucrier sans couvercle					
	4330 Zuckerdose/6 Pers. 0,20 Ltr. Sugar bowl Sucrier					
	4332 Zuckerdosens-Deckel Lid Couvercle					

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 1382 00001 1931* Preis	 	PLATINUM 1382 06563 1998* Preis	 
4331	Zuckerdosen-Unterteil Sugar without lid Sucrier sans couvercle	0,20 Ltr.				
	4410 Milchkännchen/2 P. Creamer Crémier	0,12 Ltr.				
	4430 Milchkännchen/6 P. Creamer Crémier	0,18 Ltr.				
	4450 Krug Pitcher Crémier	1,25 Ltr.				
	2842 Tortenplatte Tart platter Plat à tarte	32 cm				
	2844 Kuchenplatte eckig Sandwich tray Plat à cake	35 cm				
	1816 Butterdose Butter dish square Beurrier carré	125 g				
	1818 Butterdosen-Deckel Lid Couvercle					
	1817 Butterdosen-Unterteil Base for Butter Dish Corps beurrier	125 g				
	1819 Butterdose Butter dish square Beurrier carré	250 g				
	1821 Butterdosen-Deckel Lid Couvercle					
	1820 Butterdosen-Unterteil Base for Butter Dish Corps beurrier	250 g				
	1825 Frühstücksbrettchen Breadboard Plateau casse-crôte	21x15 cm				
	1835 Eierbecher auf Fuß Egg cup Coquetier haut					
	1836 Eierbecher mit Ablage Egg cup Coquetier					
	2846 Milch-/Zucker-Tablett Tray for sugar + creamer Plateau oblong	23 cm				
	4620 Teetasse Cup/Saucer low Paire-tasse basse	0,13 Ltr.				

 Spülmaschinenfest

Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle












































 Mikrowellengeeignet



Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
























* Erscheinungsjahr



Year launched / Année de mise en vente


GERMANY

Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 1382 00001 1931* Preis	 	PLATINUM 1382 06563 1998* Preis	 
4622	Tee-Obertasse Cup Tasse seule	0,13 Ltr.				
4621	Tee-Untertasse Saucer Sous-tasse	14 cm				
	4640 Teetasse Cup/Saucer low Paire-tasse thé	0,19 Ltr.				
4642	Tee-Obertasse Cup Tasse seule	0,19 Ltr.				
4641	Tee-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm				
	4710 Mokka-/Espressotasse Cup/Saucer tall Paire-tasse haute	0,10 Ltr.				
4712	Obertasse Cup Tasse seule	0,10 Ltr.				
4711	Untertasse Saucer Sous-tasse	12 cm				
	4730 Kaffeetasse Cup/Saucer tall Paire-tasse haute	0,21 Ltr.				
4732	Kaffee-Obertasse Cup Tasse seule	0,21 Ltr.				
4731	Kaffee-Untertasse Saucer Sous-tasse	14 cm				
	4750 Café-au-lait-Tasse Cup/Saucer tall Paire-tasse haute	0,30 Ltr.				
4752	Café-au-lait-Obertasse Cup Tasse seule	0,30 Ltr.				
4751	Café-au-lait-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm				
	5619 Stövchen (2-tlg.) Warmer Réchaud					
5621	Stövchen-Oberteil Warmer Réchaud					
5620	Stövchen-Unterteil Base for warmer Dessous de réchaud					

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 1382 00001 1931* Preis	 	PLATINUM 1382 06563 1998* Preis	 
	1888 Trinkbecher Mug Gobelet	0,25 Ltr.		 4 011707 013749		
	1890 Becher mit Henkel Coffee mug Tasse à café	0,28 Ltr.		 4 011707 013886		 4 011707 493824
	3816 Tafelservice 16-tlg. Dinner set / Service de table			 4 011707 046136		
	3817 Tafelservice 16-tlg. Dinner set / Service de table					 4 011707 493961
	3812 Speiseset 12-tlg. Dinner set / Service de table			 4 011707 480770		
	3813 Speiseset 12-tlg. Dinner set / Service de table					 4 011707 493954
	3131 Kaffeesevice 21-tlg. Coffee set / Service à café			 4 011707 022215		 4 011707 493947
	3102 Kaffeesev 20-tlg. Coffee set / Service à café			 4 011707 478432		 4 011707 493916
	3120 Teesevice 21-tlg. Teaset / Service à thé			 4 011707 021218		 4 011707 493930
	3005 Gedeck 3-tlg. (Kaffeetasse) Place-Setting / Couvert			 4 011707 016191		 4 011707 493893
	3006 Gedeck 3-tlg. (Teetasse) Place-Setting / Couvert			 4 011707 016368		 4 011707 493909

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

