





























































































	Art. Nr.	Artikel Article Article		ESSENTIAL 9400 06647 1999* Preis	 	ESSENTIAL PURE 9400 06648 1999* Preis	 
	0018	Brotteller Plate flat Assiette plate	18 cm			 4 011707 522692	
	0021	Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	21 cm		 4 011707 521763		
	0027	Speiseteller Plate flat Assiette plate	27 cm		 4 011707 521787		
	0123	Suppenteller Plate deep Assiette creuse	23 cm			 4 011707 522708	
	0614	Dessertschüssel rund Oatmeal round Comptier rond	14 cm		 4 011707 521855		
	0420	Suppentasse mit Untertasse Soup cup/saucer 2 pcs. P/tasse à consommé 2 pcs.			 4 011707 521817		
	0422	Suppen-Obertasse Creamsoup cup Tasse à consommé	0,32 Ltr.		 4 011707 521824		
	0421	Suppen-Untertasse Creamsoup saucer Sous-tasse à consommé	18 cm			 4 011707 522715	
	1020	Terrine Souptureen Soupière	2,80 Ltr.		 4 011707 521930		
	1022	Terrinen-Deckel Lid Couvercle				 4 011707 522722	
	1021	Terrinen-Unterteil Tureen Base Dessous de soupière	2,80 Ltr.		 4 011707 521961		

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente




Art. Nr.	Artikel Article Article		ESSENTIAL 9400 06647 1999* Preis	 	ESSENTIAL PURE 9400 06648 1999* Preis	 
	1320 Schüssel mit Deckel Covered Casserole Légumier	1,70 Ltr.				
	1322 Schüssel-Deckel Lid Couvercle					
	1321 Schüssel-Unterteil Casserole Base Dessous de légumier	1,70 Ltr.				
	1625 Sauciere (2-tlg.) Sauceboat 2 pcs. w. hdl. Saucière 2 pcs. av. anse	0,40 Ltr.				
	1622 Saucieren-Oberteil Sauceboat Saucière	0,40 Ltr.				
	1621 Saucieren-Unterteil Stand for Sauceboat Dessous de saucière	18 cm				
	2634 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	34 cm				
	2638 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	38 cm				
	2231 Platte rund (Fahne) Platter round flat Plat rond plat	31 cm				
	2854 Beilagenplatte/-schale Pickle Dish Ravier	26 cm				
	5053 Auflaufform oval Soufflé oval Moule à gratin ovale	34 cm				
	0637 Schüssel rund Open Vegetable round Saladier rond	17 cm				
	0640 Schüssel rund Open Vegetable round Saladier rond	20 cm				
	0646 Schüssel rund Open Vegetable round Saladier rond	26 cm				
	1800 Salzstreuer Salt Poivrier					
	1804 Pfefferstreuer Pepper Poivrier					
	1806 Serviettenring Napkin ring Ronds de serviette					

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente























Art. Nr.	Artikel Article Article		ESSENTIAL 9400 06647 1999* Preis	 	ESSENTIAL PURE 9400 06648 1999* Preis	 
	4030 Kaffeekanne/6 Pers. 1,20 Ltr. Coffeepot Cafetière					
	4032 Kaffeekannen-Deckel Lid Couvercle					
	4031 Kaffeekannen-Unterteil 1,20 Ltr. Coffeepot w/o lid Dessous de cafetière					
	4230 Teekanne/6 Pers. 1,15 Ltr. Teapot Théière					
	4232 Teekannen-Deckel (weiß) Lid Couvercle					
	4231 Teekannen-Unterteil 1,15 Ltr. Teapot w/o lid Dessous de théière					
	4330 Zuckerdose/6 Pers. 0,24 Ltr. Sugar Bowl Sucrier					
	4332 Zuckerdosens-Deckel (weiß) Lid Couvercle					
	4331 Zuckerdosens-Unterteil 0,24 Ltr. Sugar Bowl w/o lid Dessous de sucrier					
	4430 Milchkännchen/6 P. 0,22 Ltr. Creamer Crémier					
	2841 Kuchenteller 31 cm Cake plate Plat à gâteaux					
	2846 Milch-/Zucker-Tablett 26 cm Tray for sugar + creamer Plateau oblong					
	1819 Butterdose 250 g Butter dish square Beurrier rect					
	1821 Butterdosens-Deckel Lid Couvercle					
	1820 Butterdosens-Unterteil 250 g Stand for Butter Dish Dessous de beurrier					
	1835 Eierbecher a. Fuß Egg cup Coquetier					
	5710 Leuchter mit Kerze 15 cm Candleholder with candle Bougeoir avec bougie					



 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle








 Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes


* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente



GERMANY

Art. Nr.	Artikel Article Article		ESSENTIAL 9400 06647 1999* Preis	 	ESSENTIAL PURE 9400 06648 1999* Preis	 
	5633 Stövchen 2-tlg. Warmer Réchaud					4 011707 522999
	4640 Teetasse Cup/Saucer low P/Tasse basse	0,22 Ltr.		4 011707 522531		
	4642 Tee-Obertasse Cup Tasse seule	0,22 Ltr.		4 011707 522548		
	4641 Tee-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm				4 011707 522807
	4710 Mokka-/Espressotasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,11 Ltr.		4 011707 522579		
	4712 Obertasse Cup Tasse seule	0,11 Ltr.		4 011707 522586		
	4711 Untertasse Saucer Sous-tasse	12 cm				4 011707 522838
	4730 Kaffeetasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,23 Ltr.		4 011707 522623		
	4732 Kaffee-Obertasse Cup Tasse seule	0,23 Ltr.		4 011707 522630		
	4731 Kaffee-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm				4 011707 522913
	4880 Becher mit Henkel u. Uta. 0,28 Ltr. Coffee mug 1 hdl. and saucer Tasse à café avec soucoupe			4 011707 528557		
	4882 Becher mit Henkel Coffee mug 1 hdl. Tasse à café	0,28 Ltr.		4 011707 522661		
	4881 Untertasse zum Becher Saucer Sous-tasse	15 cm				4 011707 632124

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article	ESSENTIAL 9400 06647 1999* Preis	ESSENTIAL PURE 9400 06648 1999* Preis
3817	Tafelservice 17-tlg. Dinner set / Service de table	 4 011707 522432	
3812	Speiseset 12-tlg. Dinner set / Service de table	 4 011707 522418	
3131	Kaffeeservice 21-tlg. Coffee set / Service à café	 4 011707 522388	
3102	Kaffeeset 20-tlg. Coffee set / Service à café	 4 011707 522340	
3120	Teeservice 21-tlg. Teaset / Service à thé	 4 011707 522364	
3005	Gedeck 3-tlg. (Kaffeetasse) Place-Setting / Place-Setting	 4 011707 522296	
3006	Gedeck 3-tlg. (Teetasse) Place-Setting / Place-Setting	 4 011707 522319	

 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

 Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes



































* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente





FLYING OBJECT 9400 06312





































METROPOLITAN 9400 06557































Art. Nr.	Artikel Article		FLYING OBJECT 9400 06312 1995* Preis	 	METROPOLITAN 9400 06557 1997* Preis	 
	0018 Brotteller Plate flat Assiette plate	18 cm				
	0021 Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	21 cm				
	0027 Speiseteller Plate flat Assiette plate	27 cm				
	0031 Gourmetteller Plate flat Assiette plate	31 cm				
	0123 Suppenteller Plate deep Assiette creuse	23 cm				
	0514 Dessertschale (blau) zylind. 14 cm Oatmeal Compotier					
	0420 Suppentasse Soup cup/saucer 2 pcs. P/tasse à consommé 2 pcs.	0,32 Ltr.				
	0422 Suppen-Obertasse Creamsoup cup Tasse à consommé	0,32 Ltr.				
	0421 Suppen-Untertasse Creamsoup saucer Sous-tasse à consommé	18 cm				
	1020 Terrine Souptureen Soupière	2,80 Ltr.				
	1022 Terrinen-Deckel Lid Couvercle					



-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente











































Art. Nr.	Artikel Article Article		FLYING OBJECT 9400 06312 1995* Preis	METROPOLITAN 9400 06557 1997* Preis
1021	Terrinen-Unterteil Tureen Base Dessous de soupière	2,80 Ltr.	 4 011707 420097	 4 011707 487762
 1320	Schüssel mit Deckel Covered Casserole Légumier	1,70 Ltr.	 4 011707 404790	 4 011707 487779
1322	Schüssel-Deckel Lid Couvercle		 4 011707 414201	 4 011707 487786
1321	Schüssel-Unterteil Casserole Base Dessous de légumier	1,70 Ltr.	 4 011707 414218	 4 011707 487793
 1625	Sauciere (2-tlg.) Sauceboat 2 pcs. w. hdl. Saucière 2 pcs. av. anse	0,40 Ltr.	 4 011707 404806	 4 011707 487809
1622	Saucieren-Oberteil Sauceboat Saucière	0,40 Ltr.	 4 011707 408446	 4 011707 487816
1621	Saucieren-Unterteil Stand for Sauceboat Dessous de saucière		 4 011707 408453	 4 011707 487823
 2630	Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	30 cm	 4 011707 404813	 4 011707 487830
 2634	Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	34 cm	 4 011707 404820	 4 011707 487847
 2638	Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	38 cm	 4 011707 404837	
 2231	Platte rund (Fahne) Platter round flat Plat rond plat	31 cm	 4 011707 404844	
 2854	Beilagenpl./-schale Pickle Dish Ravier	26 cm	 4 011707 404851	
 0537	Schale zylindrisch Open Vegetable Saladier	17 cm	 4 011707 404929	
 0540	Schale zylindrisch gelb 20 cm Open Vegetable Saladier		 4 011707 404936	 4 011707 487892
 0546	Schale zylindrisch blau 26 cm Open Vegetable Saladier		 4 011707 404943	 4 011707 487908


























-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente


Art. Nr.	Artikel Article Article	FLYING OBJECT 9400 06312 1995* Preis	METROPOLITAN 9400 06557 1997* Preis
	1800 Salzstreuer Salt Poivrier	 4 011707 480381	 4 011707 487915
	1804 Pfefferstreuer Pepper Poivrier	 4 011707 480398	 4 011707 487922
	5710 Leuchter mit Kerze 15 cm Candleholder with candle Bougeoir avec bougie	 4 011707 439891	
	1806 Serviettenring Napkin ring Ronds de serviette	 4 011707 412030	
	1835 Eierbecher a. Fuß Egg cup Coquetier	 4 011707 411859	
3816	Tafelservice 17-tlg. Dinner set / Service de table	 4 011707 412801	 4 011707 488226
3812	Speiseset 12-tlg. Dinner set / Service de table	 4 011707 480879	 4 011707 488233
3131	Kaffeeservice 21-tlg. Coffee set / Service à café	 4 011707 406800	 4 011707 488196
3102	Kaffeeset 20-tlg. Coffee set / Service à café	 4 011707 480596	 4 011707 488219
3120	Teeservice 21-tlg. Teaset / Service à thé	 4 011707 406817	 4 011707 488202
3005	Gedeck 3-tlg. (Kaffeetasse) Place-Setting / Place-Setting	 4 011707 406824	 4 011707 488240
3006	Gedeck 3-tlg. (Teetasse) Place-Setting / Place-Setting	 4 011707 406831	 4 011707 488257


 **Spülmaschinenfest**
 Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
 **Mikrowellengeeignet**
 Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
 * **Erscheinungsjahr**
 Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		FLYING OBJECT 9400 06312 1995* Preis	METROPOLITAN 9400 06557 1997* Preis
	4030 Kaffeekanne/6 Pers. 1,20 Ltr. Coffeepot Cafetière		 4 011707 407814	 4 011707 487939
	4032 Kaffeekannen-Deckel Lid Couvercle		 4 011707 471693	 4 011707 487953
	4031 Kaffeekannen-Unterteil 1,20 Ltr. Coffeepot w/o lid Dessous de cafetière		 4 011707 471686	 4 011707 487946
	4230 Teekanne/6 Pers. 1,15 Ltr. Teapot Théière		 4 011707 404950	 4 011707 488288
	4232 Teekannen-Deckel Lid Couvercle		 4 011707 471716	 4 011707 488301
	4231 Teekannen-Unterteil 1,15 Ltr. Teapot w/o lid Dessous de théière		 4 011707 471709	 4 011707 488295
	4330 Zuckerdose/6 Pers. 0,24 Ltr. Sugar Bowl Sucrier		 4 011707 404967	 4 011707 487960
	4332 Zuckerdosens-Deckel Lid Couvercle		 4 011707 471730	 4 011707 487984
	4331 Zuckerdosens-Unterteil 0,24 Ltr. Sugar Bowl w/o lid Dessous de sucrier		 4 011707 471723	 4 011707 487977
	4430 Milchkännchen/6 P. 0,22 Ltr. Creamer Crémier		 4 011707 404974	 4 011707 487991
	2841 Kuchenteller 31 cm Cake plate Plat à gâteaux		 4 011707 404998	
	2846 Milch-/Zucker-Tablett 26 cm Tray for sugar + creamer Plateau oblong		 4 011707 405001	 4 011707 488028
	1819 Butterdose 250 g Butter dish square Beurrier rect			 4 011707 488035
	1821 Butterdosens-Deckel Lid Couvercle			 4 011707 488059
	1820 Butterdosens-Unterteil 250 g Stand for Butter Dish Dessous de beurrier			 4 011707 488042
	4640 Teetasse 0,22 Ltr. Cup/Saucer low P/Tasse basse		 4 011707 405087	 4 011707 488066
	4642 Tee-Obertasse 0,22 Ltr. Cup Tasse seule		 4 011707 405117	 4 011707 506180

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		FLYING OBJECT 9400 06312 1995* Preis	METROPOLITAN 9400 06557 1997* Preis
4641	Tee-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm	 4 011707 405124	 4 011707 488073
	4710 Mokka-/Espressotasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,11 Ltr.	 4 011707 405131	 4 011707 488080
4712	Espresso-Obertasse Cup Tasse seule	0,11 Ltr.	 4 011707 405148	 4 011707 488097
4711	Espresso-Untertasse Saucer Sous-tasse	12 cm	 4 011707 405155	 4 011707 488103
	4730 Kaffeetasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,23 Ltr.	 4 011707 406749	 4 011707 488141
4732	Kaffee-Obertasse Cup Tasse seule	0,23 Ltr.	 4 011707 406756	 4 011707 488158
4731	Kaffee-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm	 4 011707 406763	 4 011707 488165
	4880 Becher mit Henkel u. Uta. 0,28 Ltr. Coffee mug 1 hdl. and saucer Tasse à café avec soucoupe		 4 011707 406770	 4 011707 488561
4882	Becher mit Henkel Coffee mug 1 hdl. Tasse à café	0,28 Ltr.	 4 011707 406787	 4 011707 488189
4881	Untertasse zum Becher Saucer Sous-tasse	15 cm	 4 011707 406794	 4 011707 488585
	5633 Stövchen 2-tlg. Warmer Réchaud			 4 011707 495095

 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

 Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes



































* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente





CULT WEISS 9400 00001


















































LINEA NEGRA 9400 06233



	Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 9400 00001 1994* Preis	 	LINEA NEGRA 9400 06233 1994* Preis	 
	0018	Brotteller Plate flat Assiette plate	18 cm				
	0021	Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	21 cm				
	0027	Speiseteller Plate flat Assiette plate	27 cm				
	0031	Gourmetteller Plate flat Assiette plate	31 cm				
	0123	Suppenteller Plate deep Assiette creuse	23 cm				
	0514	Dessertschale zylindrisch Oatmeal cylindrical Comptier cylindrique	14 cm				
	0614	Dessertschüssel rund Oatmeal round Comptier rond	14 cm				
	0420	Suppentasse Soup cup/saucer 2 pcs. P/tasse à consommé 2 pcs.	0,32 Ltr.				
	0422	Suppen-Obertasse Creamsoup cup Tasse à consommé	0,32 Ltr.				
	0421	Suppen-Untertasse Creamsoup saucer Sous-tasse à consommé	18 cm				
	1020	Terrine Souptureen Soupière	2,80 Ltr.				


-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente



Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 9400 00001 1994* Preis	 	LINEA NEGRA 9400 06233 1994* Preis	 
1022	Terrinen-Deckel Lid Couvercle			4 011707 376882		4 011707 384979
1021	Terrinen-Unterteil 2,80 Ltr. Tureen Base Dessous de soupière			4 011707 376875		4 011707 384962
 1320	Schüssel mit Deckel 1,70 Ltr. Cord. Casserole Légumier avec couvercle			4 011707 377643		4 011707 377711
1322	Schüssel-Deckel Lid Couvercle			4 011707 378398		4 011707 378435
1321	Schüssel-Unterteil 1,70 Ltr. Casserole Base Dessous de légumier			4 011707 378381		4 011707 378428
 1625	Sauciere (2-tlg.) 0,40 Ltr. Sauceboat 2 pcs. w. hdl. Saucière 2 pcs. av. anse			4 011707 378992		4 011707 381411
1622	Saucieren-Oberteil 0,40 Ltr. Sauceboat Saucière			4 011707 384597		4 011707 384986
1621	Saucieren-Unterteil 18 cm Stand for Sauceboat Dessous de saucière			4 011707 384580		4 011707 385297
 2630	Platte oval (Fahne) 30 cm Platter oval Plat ovale			4 011707 381350		4 011707 380919
 2634	Platte oval (Fahne) 34 cm Platter oval Plat ovale			4 011707 379043		4 011707 381428
 2638	Platte oval (Fahne) 38 cm Platter oval Plat ovale			4 011707 379234		4 011707 380926
 2231	Platte rund (Fahne) 31 cm Platter round flat Plat rond plat			4 011707 381367		4 011707 381435
 2854	Beilagenplatte/-schale 26 cm Pickle Dish Ravier			4 011707 381374		4 011707 380773
 5052	Auflaufform oval 30 cm Soufflé oval Moule à gratin ovale			4 011707 379098		4 011707 380964
 5053	Auflaufform oval 34 cm Soufflé oval Moule à gratin ovale			4 011707 379050		4 011707 380971
 0537	Schale zylindrisch 17 cm Open Vegetable cylindrical Saladier cylindrique			4 011707 378961		4 011707 380742
 0540	Schale zylindrisch 20 cm Open Vegetable cylindrical Saladier cylindrique			4 011707 378954		4 011707 381442

 Spülmaschinenfest

Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle













 Mikrowellengeeignet



Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

* Erscheinungsjahr
















































Year launched / Année de mise en vente


GERMANY


Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 9400 00001 1994* Preis	 	LINEA NEGRA 9400 06233 1994* Preis	 
	0546 Schale zylindrisch Open Vegetable cylindrical Saladier cylindrique	26 cm		4 011707 379074		4 011707 380759
	0637 Schüssel rund Open Vegetable round Saladier rond	17 cm		4 011707 510743		
	0640 Schüssel rund Open Vegetable round Saladier rond	20 cm		4 011707 510750		
	0646 Schüssel rund Open Vegetable round Saladier rond	26 cm		4 011707 510767		
	1800 Salzstreuer Salt Salière			4 011707 376899		4 011707 378589
	1804 Pfefferstreuer Pepper Poivrier			4 011707 376905		4 011707 378596

 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
 Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente









































Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 9400 00001 1994* Preis	 	LINEA NEGRA 9400 06233 1994* Preis	 
	4030 Kaffeekanne/6 Pers. 1,20 Ltr. Coffeepot Cafetière					
	4032 Kaffeekannen-Deckel Lid Couvercle					
	4031 Kaffeekannen-Unterteil 1,20 Ltr. Coffeepot w/o lid Cafetière					
	4230 Teekanne/6 Pers. 1,15 Ltr. Teapot Théière					
	4232 Teekannen-Deckel Lid Couvercle					
	4231 Teekannen-Unterteil 1,15 Ltr. Teapot w/o lid Dessous de théière					
	4330 Zuckerdose/6 Pers. 0,24 Ltr. Sugar Bowl Sucrier					
	4332 Zuckerdosens-Deckel Lid Couvercle					
	4331 Zuckerdosens-Unterteil 0,24 Ltr. Sugar Bowl w/o lid Dessous de sucrier					
	4430 Milchkännchen/6 P. 0,22 Ltr. Creamer Crémier					
	2841 Kuchenteller 31 cm Cake plate Plat à gâteaux					
	2846 Milch-/Zucker-Tablett 26 cm Tray for sugar + creamer Plateau oblong					
	1819 Butterdose 250 g Butter dish square Beurrier rect					
	1821 Butterdosens-Deckel Lid Couvercle					
	1820 Butterdosens-Unterteil 250 g Stand for Butter Dish Dessous de beurrier					
	1835 Eierbecher a. Fuß Egg cup Coquetier					
	4640 Teefasse 0,22 Ltr. Cup/Saucer low P/Tasse basse					


 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle


 Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente






GERMANY


Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 9400 00001 1994* Preis	 	LINEA NEGRA 9400 06233 1994* Preis	 
4642	Tee-Obertasse Cup Tasse seule	0,22 Ltr.				
4641	Tee-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm				
	4710 Mokka-/Espressotasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,11 Ltr.				
4712	Espresso-Obertasse Cup Tasse seule	0,11 Ltr.				
4711	Espresso-Untertasse Saucer Sous-tasse	12 cm				
	4730 Kaffeetasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,23 Ltr.				
4732	Kaffee-Obertasse Cup Tasse seule	0,23 Ltr.				
4731	Kaffee-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm				
	4880 Becher mit Henkel u. Uta. 0,28 Ltr. Coffee mug 1 hdl. and saucer Tasse à café avec soucoupe					
4882	Becher mit Henkel Coffee mug 1 hdl. Tasse à café	0,28 Ltr.				
4881	Untertasse zum Becher Saucer Sous-tasse	15 cm				
	5633 Stövchen 2-tlg. Warmer Réchaud					
	5710 Leuchter mit Kerze Candleholder with candle Bougeoir avec bougie	15 cm				
	1806 Serviettenring Napkin ring Ronds de serviette					


 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

 Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article	WEISS 9400 00001 1994* Preis	LINEA NEGRA 9400 06233 1994* Preis
3816	Tafelservice 17-tlg. Dinner set / Service de table	 4 011707 380834	 4 011707 380896
3812	Speiseset 12-tlg. Dinner set / Service de table	 4 011707 480848	 4 011707 480855
3131	Kaffeeservice 21-tlg. Coffee set / Service à café	 4 011707 380797	 4 011707 380889
3102	Kaffeetasse 20-tlg. Coffee set / Service à café	 4 011707 480558	 4 011707 480565
3120	Teeservice 21-tlg. Teaset / Service à thé	 4 011707 380810	 4 011707 387116
3005	Gedeck 3-tlg. (Kaffeetasse) Place-Setting / Place-Setting	 4 011707 364742	 4 011707 372648
3006	Gedeck 3-tlg. (Teetasse) Place-Setting / Place-Setting	 4 011707 390574	 4 011707 407760

 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

 Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

