





























Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 2000 00001 1998* Preis	 
	0217 Brotteller (Coupe) Plate flat Assiette plate	17 cm		
	0219 Frühstücksteller (Coupe) Plate flat Assiette plate	19 cm		
	0221 Frühstücksteller (Coupe) Plate flat / Assiette plate	21 cm		
	0226 Speiseteller (Coupe) Plate flat Assiette plate	25 cm		
	0321 Suppenteller (Coupe) Plate deep Assiette creuse	21 cm		
	0516 Dessertschale rund Oatmeal Compotier	16 cm		
	0615 Schüssel rund Bowl round Bol rond	15 cm		
	0621 Schüssel rund Bowl round Saladier	21 cm		
	0624 Schüssel rund Open Vegetable Saladier	24 cm		
	0716 Schale oval Oval Bowl Compotier oval	16 cm		
	0720 Schale oval Oval Bowl Saladier oval	20 cm		


 **Spülmaschinenfest**
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle


 **Mikrowellengeeignet**
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

* **Erscheinungsjahr**
Year launched / Année de mise en vente





























Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 2000 00001 1998* Preis	 	
	0724 Schale oval Oval Bowl Saladier oval	24 cm			
	1020 Terrine Souptureen Soupière	3,00 Ltr.			
	1022 Terrinen-Deckel Lid Couvercle				
	1021 Terrinen-Unterteil Tureen Base Dessous de soupière	3,00 Ltr.			
	1320 Schüssel mit Deckel Cord. Casserole Légumier avec couvercle	1,80 Ltr.			
	1322 Schüssel-Deckel Lid Couvercle				
	1321 Schüssel-Unterteil Casserole Base Dessous de légumier	1,80 Ltr.			
	1620 Sauciere (1-tlg.) Sauceboat Saucière	0,38 Ltr.			
	2854 Beilagenplatte/-schale Pickle Dish Ravier	22 cm			
	2726 Platte oval (Coupe) Platter oval Plat ovale	26 cm			
	2732 Platte oval (Coupe) Platter oval Plat ovale	32 cm			
	2738 Platte oval (Coupe) Platter oval Plat ovale	38 cm			
	2331 Platte rund (Coupe) Platter round Plat rond	31 cm			



 **Spülmaschinenfest**
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle



























 **Mikrowellengeeignet**
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes



* **Erscheinungsjahr**
Year launched / Année de mise en vente










GERMANY


Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 2000 00001 1998* Preis	 	
	4030 Kaffeekanne Coffeepot Cafetière	1,35 Ltr.			
	4032 Kaffeekannen-Deckel Lid Couvercle				
	4031 Kaffeekannen-Unterteil Coffeepot w/o lid Cafetière	1,35 Ltr.			
	4200 Teekanne Teapot Théière	0,40 Ltr.			
	4202 Teekannen-Deckel Lid Couvercle				
	4201 Teekannen-Unterteil Teapot w/o lid Dessous de théière	0,40 Ltr.			
	4230 Teekanne Teapot Théière	1,40 Ltr.			
	4232 Teekannen-Deckel Lid Couvercle				
	4231 Teekannen-Unterteil Teapot w/o lid Dessous de théière	1,40 Ltr.			
	4330 Zuckerdose Sugar Bowl Sucrier	0,20 Ltr.			
	4332 Zuckerdosens-Deckel Lid Couvercle				
	4331 Zuckerdosens-Unterteil Sugar Bowl w/o lid Dessous de sucrier	0,20 Ltr.			
	4430 Milchkännchen Creamer Crémier	0,20 Ltr.			
	2846 Milch-/Zucker-Tablett Tray for sugar + creamer Plateau oblong	23 cm			
	1819 Butterdose eckig Butter dish square Beurrier rect	250 g			
	1821 Butterdosens-Deckel Lid Couvercle				
	1820 Butterdosens-Unterteil Stand for Butter Dish Dessous de beurrier	250 g			


-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 2000 00001 1998* Preis	 	
	1836 Eierbecher mit Ablage Egg cup Coquetier				 4 011707 498683
	5455 Schale mit Deckel 20 cm Covered Box Boîte				 4 011707 498706
	5457 Schale-Deckel Lid Couvercle				 4 011707 498089
	5456 Schale-Unterteil Box w/o Lid Boîte sans couvercle				 4 011707 498096
	4620 Teetasse 0,13 Ltr. Cup/Saucer low P/Tasse basse				 4 011707 501864
	4622 Tee-Obertasse 0,13 Ltr. Cup Tasse seule				 4 011707 501888
	4621 Tee-Untertasse 14 cm Saucer Sous-tasse				 4 011707 501871
	4640 Teetasse 0,20 Ltr. Cup/Saucer low P/Tasse basse				 4 011707 497877
	4642 Tee-Obertasse 0,20 Ltr. Cup Tasse seule				 4 011707 497884
	4641 Tee-Untertasse 14 cm Saucer Sous-tasse				 4 011707 497907
	4710 Mokka-/Espressotasse 0,09 Ltr. Cup/Saucer tall P/Tasse haute				 4 011707 497914
	4712 Espresso-Obertasse 0,09 Ltr. Cup Tasse seule				 4 011707 497921
	4711 Espresso-Untertasse 12 cm Saucer Sous-tasse				 4 011707 497938
	4730 Kaffeetasse 0,20 Ltr. Cup/Saucer tall P/Tasse haute				 4 011707 497945
	4732 Kaffee-Obertasse 0,20 Ltr. Cup Tasse seule				 4 011707 497952
	4731 Kaffee-Untertasse 14 cm Saucer Sous-tasse				 4 011707 497969
	1890 Kaffeebecher 0,28 Ltr. Coffee mug Tasse à café				 4 011707 497976

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article	WEISS 2000 00001 1998* Preis	 
3816	Tafelservice 16-tlg. Dinner set / Service de table	 4 011707 503356	
3812	Speiseset 12-tlg. Dinner set / Service de table	 4 011707 497983	
3131	Kaffeesevice 21-tlg. Coffee set / Service à café	 4 011707 497990	
3102	Kaffeeseit 20-tlg. Coffee set / Service à café	 4 011707 498003	
3120	Teeservice 21-tlg. Teaset / Service à thé	 4 011707 498010	
3005	Gedeck 3-tlg. (Kaffeetasse) Place-Setting / Place-Setting	 4 011707 498027	

 **Spülmaschinenfest**
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

 **Mikrowellengeeignet**
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

* **Erscheinungsjahr**
Year launched / Année de mise en vente



Unverbindliche Preisempfehlung in €
Recommended price in €
Prix conseillé à titre indicatif €
1. März 2006