
















































































Art. Nr.	Artikel Article Article	LIBRA 3000 06658 2000* Preis	LIBRA GREEN 3000 06659 2000* Preis	LIBRA GREY 3000 06660 2000* Preis
	0018 Brotteller Plate flat Assiette plate	18 cm	 4 011707 527000	
	0021 Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	21 cm	 4 011707 527017	 4 011707 527567
	0027 Speiseteller Plate flat Assiette plate	27 cm	 4 011707 527024	 4 011707 527574
	0032 Gourmetteller Plate flat Assiette plate	32 cm	 4 011707 527031	
	0123 Suppenteller Plate deep Assiette creuse	23 cm	 4 011707 527048	 4 011707 527581
	0127 Pastateller Pasta Plate Assiette pour Pasta	27 cm	 4 011707 527055	
	2850 Sushiplatte Sushi Plate Plat Sushi	11 x 30 cm	 4 011707 527321	
	1858 Dipschälchen Dip Bowl Coupe Dip	7 cm	 4 011707 527277	
	1962 Menage für Dipschälchen (weiß) Tray / Plateau	18 cm	 4 011707 620091	
	0614 Müli-/Reisschale Oatmeal / Rice Bowl Compotier	14 cm	 4 011707 527086	
	0617 Schüssel rund Open Vegetable round Saladier rond	17 cm	 4 011707 527116	


-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		LIBRA 3000 06658 2000* Preis	LIBRA GREEN 3000 06659 2000* Preis	LIBRA GREY 3000 06660 2000* Preis
	0620 Schüssel rund Open Vegetable round Saladier rond	20 cm	 4 011707 527123		
	0626 Schüssel rund Open Vegetable round Saladier rond	26 cm	 4 011707 527130		
	0420 Suppentasse Soup cup/saucer 2 pcs. P/tasse à consommé 2 pcs.	0,40 Ltr.	 4 011707 527062		
	0422 Suppen-Obertasse Creamsoup cup Tasse à consommé	0,40 Ltr.	 4 011707 527079		
	0421 Suppen-Untertasse Creamsoup saucer Sous-tasse à consommé	18 cm		 4 011707 527598	
	1020 Terrine Soup Tureen Soupière	2,60 Ltr.	 4 011707 527147		
	1022 Terrinen-Deckel Lid Couvercle				 4 011707 527703
	1021 Terrinen-Unterteil Tureen Base Dessous de soupière	2,60 Ltr.	 4 011707 527154		
	1320 Schüssel m. Dkl. Covd. Casserole Légumier avec couvercle	1,80 Ltr.	 4 011707 527161		
	1322 Schüssel-Deckel Lid Couvercle				 4 011707 527710
	1321 Schüssel-Unterteil Casserole Base Dessous de légumier	1,80 Ltr.	 4 011707 527178		
	1620 Sauciere (2-tlg.) Sauceboat 2 pcs. w. hdl. Saucière 2 pcs. av. anse	0,40 Ltr.	 4 011707 527185		
	1622 Saucieren-Oberteil Sauceboat Saucière	0,40 Ltr.	 4 011707 527192		
	1621 Saucieren-Unterteil Stand for Sauceboat Dessous de saucière	20 cm		 4 011707 527611	
	2854 Beilagenplatte/-schale Pickle Dish Ravier	26 cm	 4 011707 527338		
	2633 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	33 cm	 4 011707 527307		
	2638 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	38 cm	 4 011707 527314		


























Unverbindliche Preisempfehlung in €
Recommended price in €
Prix conseillé à titre indicatif €
1. März 2006



Art. Nr.	Artikel Article Article		LIBRA 3000 06658 2000* Preis	 	
	0032 Platte rund (Fahne) 32 cm Platter round flat Plat rond plat				
	1805 Salz- und Pfefferstreuer-Set 3tlg. Salt and pepper with tray Salière et poivrier avec plateau				
	1800 Salzstreuer Salt Salière				
	1804 Pfefferstreuer Pepper Poivrier				
	1912 Menage für Salz- und Pfeffer (weiß) 12 cm Tray / Plateau				
	3000 00001 2960 Centro Tavolo 2tlg. (weiß) 33 cm Table Centrepiece 2 pcs. Centre de Table				
	3000 00001 2962 Metallfuß (Centro Tavolo) Metal Base for Centrepiece Etagère en metal				
	3000 00001 2961 Schale tief ov./Auflaufform (weiß) 33 cm Oval Souffle / Moule à gratin ovale				
	5538 Essigflasche 0,25 Ltr. Vinegar bottles Vinaigrier				
	5542 Ölflasche 0,25 Ltr. Oil bottle Huillier				
	1960 Menage für Essig und Öl (weiß) 18 cm Tray / Plateau				






























 **Spülmaschinenfest**
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle



 **Mikrowellengeeignet**
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes


















* **Erscheinungsjahr**
Year launched / Année de mise en vente



	Art. Nr.	Artikel Article Article	LIBRA 3000 06658 2000* Preis	LIBRA GREEN 3000 06659 2000* Preis	LIBRA GREY 3000 06660 2000* Preis
	4030	Kaffeekanne/6 P. 1,20 Ltr. Coffeepot Cafetière	 4 011707 527352		
	4032	Kaffeekannen-Deckel Lid Couvercle			 4 011707 527727
	4031	Kaffeekannen-Utl. 1,20 Ltr. Coffeepot w/o lid Cafetière	 4 011707 527369		
	4230	Teekanne/6 Pers. 1,10 Ltr. Teapot Théière	 4 011707 527376		
	4232	Teekannen-Deckel Lid Couvercle			 4 011707 527734
	4234	Metall-Bügel für Teekanne Steel-handle for teapot Anse-metallique	 4 011707 600949		
	4231	Teekannen-Unterteil 1,10 Ltr. Teapot w/o lid Dessous de théière	 4 011707 527383		
	4361	Zuckerdose/ Marmeladentopf 0,25 Ltr. Sugar or jam jar/Sucr. · Confiturier	 4 011707 527390		
	4363	Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Deckel Lid · Couvercle			 4 011707 527741
	4362	Zuck.-/Marm.-Utl. 0,25 Ltr. Sugar or jam jar w/o lid Dessous de sucrier/confiturier	 4 011707 527406		
	4430	Milchkännch./6 P. 0,23 Ltr. Creamer Crémier	 4 011707 527413		
	1961	Menage für Zucker und Milch (weiß) 18 cm Tray / Plateau	 4 011707 620084		
	4450	Krug 0,40 Ltr. Pitcher Cruche	 4 011707 527420		
	0032	Kuchenteller 32 cm Cake plate Plat à gâteaux	 4 011707 527031		
	4640	Teetasse 0,22 Ltr. Cup/Saucer low P/Tasse basse	 4 011707 527437		
	4642	Tee-Obertasse 0,22 Ltr. Cup Tasse seule	 4 011707 527444		
	4641	Tee-Untertasse 15 cm Saucer Sous-tasse		 4 011707 527635	

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		LIBRA 3000 06658 2000* Preis	 	LIBRA GREEN 3000 06659 2000* Preis	 
	4710 Mokka-/Espressotasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,10 Ltr.				
	4712 Espresso-Obertasse Cup Tasse seule	0,10 Ltr.				
	4711 Espresso-Untertasse Saucer Sous-tasse	11 cm				
	4730 Kaffeetasse Cup/Saucer tall Paire-tasse haute	0,20 Ltr.				
	4732 Kaffee-Obertasse Cup Tasse seule	0,20 Ltr.				
	4731 Kaffee-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm				
	4750 Café-au-lait-Tasse Breakfast Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,35 Ltr.				
	4752 Café-au-lait-Obertasse Cup Tasse seule	0,35 Ltr.				
	4751 Café-au-lait-Untertasse Saucer Sous-tasse	18 cm				
	4880 Becher mit Henkel u. Uta 0,31 Ltr. Coffee mug and saucer Paire tasse chocolat					
	4882 Becher mit Henkel Mug Mug	0,31 Ltr.				
	4731 Untertasse für Becher Saucer Sous-tasse	15 cm				
	3101 Snackteller m. Bech. i. GK. 26 cm Snack Plate with Mug gift-boxed Assiette avec Mug emballage cadeau					
	0826 Snackteller für Becher mit Henkel Snack Plate / Assiette pour Mug	26 cm				
	1836 Eierbecher mit Ablage 2tlg. Egg cup + saucer 2 pcs. Coquetier avec dessous 2 pcs.					
	1835 Eierbecher Egg cup Coquetier					
	1834 Ablage für Eierbecher (oval/weiß) Sauc. for Egg Cup Dessous de coquetier	13 cm				

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		LIBRA 3000 06658 2000* Preis	 	LIBRA GREEN 3000 06659 2000* Preis	 
	1819 Butterdose Butter dish square Beurrier rect	250 g		 4 011707 527239		
	1821 Butterdosen-Deckel Lid Couvercle			 4 011707 527246		
	1820 Butterdosen-Unterteil Stand for Butter Dish Dessous de beurrier	250 g			 4 011707 527628	
	3000 0001 5619 Stövchen 1-tlg. (weiß) Warmer Réchaud			 4 011707 524719		
	3816 Tafelservice 17-tlg. Dinner set / Service de table			 4 011707 600918		
	3812 Speiseset 12-tlg. Dinner set / Service de table			 4 011707 600901		
	3131 Kaffeesevice 21-tlg. Coffee set / Service à café			 4 011707 600895		
	3102 Kaffeesev 20-tlg. Coffee set / Service à café			 4 011707 600871		
	3120 Teesevice 21-tlg. Teaset / Service à thé			 4 011707 600888		
	3005 Gedeck 3-tlg. (Kaffeetasse) Place-Setting / Place-Setting			 4 011707 600857		
	3006 Gedeck 3-tlg. (Teetasse) Place-Setting / Place-Setting			 4 011707 600864		

-  **Spülmaschinenfest**
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  **Mikrowellengeeignet**
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * **Erscheinungsjahr**
Year launched / Année de mise en vente



LOOP SOHO 3000 70008
















































PLATO 3000 06663













































	Art. Nr.	Artikel Article Article		LOOP SOHO 3000 70008 2001* Preis	PLATO 3000 06663 2001* Preis
	0018	Brotteller Plate flat Assiette plate	18 cm	4 011707 601151	4 011707 528595
	0021	Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	21 cm	4 011707 601168	4 011707 528700
	0027	Speiseteller Plate flat Assiette plate	27 cm	4 011707 601175	4 011707 528717
	0032	Gourmetteller Plate flat Assiette plate	32 cm	4 011707 601182	4 011707 528724
	0123	Suppenteller Plate deep Assiette creuse	23 cm	4 011707 601199	4 011707 528731
	0127	Pastateller Pasta Plate Assiette pour Pasta	27 cm	4 011707 601205	4 011707 528748
	2850	Sushiplatte Sushi Plate Plat Sushi	11 x 30 cm	4 011707 601212	
	1858	Dipschälchen Dip Bowl Coupe Dip	7 cm	4 011707 601229	4 011707 528960
	1962	Menage für Dipschälchen (weiß) Tray Plateau	18 cm	4 011707 620152	
	0614	Müsli-/Reisschale Oatmeal / Rice Bowl Compotier	14 cm	4 011707 601236	4 011707 528779
	0617	Schüssel rund Open Vegetable round Saladier rond	17 cm	4 011707 601243	4 011707 528809











































- Spülmaschinenfest**
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
- Mikrowellengeeignet**
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * **Erscheinungsjahr**
Year launched / Année de mise en vente



Art. Nr.	Artikel Article Article		LOOP SOHO 3000 70008 2001* Preis	PLATO 3000 06663 2001* Preis
	0620 Schüssel rund Open Vegetable round Saladier rond	20 cm	 4 011707 601250	 4 011707 528816
	0626 Schüssel rund Open Vegetable round Saladier rond	26 cm	 4 011707 601267	 4 011707 528823
	0420 Suppentasse Soup cup/saucer 2 pcs. P/tasse à consommé 2 pcs.	0,40 Ltr.	 4 011707 601274	 4 011707 528755
	0422 Suppen-Obertasse Creamsoup cup Tasse à consommé	0,40 Ltr.	 4 011707 601281	 4 011707 528762
	0421 Suppen-Untertasse Creamsoup saucer Sous-tasse à consommé	18 cm	 4 011707 601298	 4 011707 529257
	1020 Terrine Soup Tureen Soupière	2,60 Ltr.	 4 011707 601304	 4 011707 528830
	1022 Terrinen-Deckel Lid Couvercle		 4 011707 601311	 4 011707 601014
	1021 Terrinen-Unterteil Tureen Base Dessous de soupière	2,60 Ltr.	 4 011707 601328	 4 011707 528847
	1320 Schüssel mit Deckel Covd. Casserole Légumier avec couvercle	1,80 Ltr.	 4 011707 601335	 4 011707 528854
	1322 Schüssel-Deckel Lid Couvercle		 4 011707 601342	 4 011707 601021
	1321 Schüssel-Unterteil Casserole Base Dessous de légumier	1,80 Ltr.	 4 011707 601359	 4 011707 528861
	1620 Sauciere (2-tlg.) Sauceboat 2 pcs. Saucière 2 pcs.	0,40 Ltr.	 4 011707 601366	 4 011707 528878
	1622 Saucieren-Oberteil Sauceboat Saucière	0,40 Ltr.	 4 011707 601373	 4 011707 528885
	1621 Saucieren-Unterteil Stand for Sauceboat Dessous de saucière	20 cm	 4 011707 601380	 4 011707 529271
	2854 Beilagenplatte/-schale Pickle Dish Ravier	26 cm	 4 011707 601397	 4 011707 529028
	2633 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	33 cm	 4 011707 601403	 4 011707 528991
	2638 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	38 cm	 4 011707 601410	 4 011707 529004

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		LOOP SOHO 3000 70008 2001* Preis	PLATO 3000 06663 2001* Preis
	4030 Kaffeekanne/6 Pers. 1,20 Ltr. Coffeepot Cafetière		 4 011707 601496	 4 011707 529042
	4032 Kaffeekannen-Deckel Lid Couvercle		 4 011707 601502	 4 011707 601106
	4031 Kaffeekannen-Unterteil 1,20 Ltr. Coffeepot w/o lid Cafetière		 4 011707 601519	 4 011707 529059
	4230 Teekanne/6 Pers. 1,10 Ltr. Teapot Théière		 4 011707 601526	 4 011707 529066
	4232 Teekannen-Deckel Lid Couvercle		 4 011707 601533	 4 011707 601113
	4231 Teekannen-Unterteil 1,10 Ltr. Teapot w/o lid Dessous de théière		 4 011707 601557	 4 011707 529073
	4234 Metall-Bügel für Teekanne Steel-handle for teapot Anse-metallique		 4 011707 601540	 4 011707 601120
	4361 Zuckerdose/ Marmeladentopf 0,25 Ltr. Sugar or jam jar · Sucrier / Confiturier		 4 011707 601564	 4 011707 529080
	4363 Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Deckel Lid · Couvercle		 4 011707 601571	 4 011707 601137
	4362 Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Unterteil 0,25 Ltr. Sugar or jam jar w/o lid Dessous de sucrier/confiturier		 4 011707 601588	 4 011707 529097
	4430 Milchkännchen/6 P. 0,23 Ltr. Creamer Crémier		 4 011707 601595	 4 011707 529103
	1961 Menage für Zucker und Milch (weiß) 18 cm Tray Plateau		 4 011707 620145	
	4450 Krug 0,40 Ltr. Pitcher Cruche		 4 011707 601601	 4 011707 529110
	0032 Kuchenteller 32 cm Cake plate Plat à gâteaux		 4 011707 601182	
	4640 Teetasse 0,22 Ltr. Cup/Saucer low P/Tasse basse		 4 011707 601618	 4 011707 529127
	4642 Tee-Obertasse 0,22 Ltr. Cup Tasse seule		 4 011707 601625	 4 011707 529134
	4641 Tee-Untertasse 15 cm Saucer Sous-tasse		 4 011707 601632	 4 011707 529295

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente





































Art. Nr.	Artikel Article Article		LOOP SOHO 3000 70008 2001* Preis	PLATO 3000 06663 2001* Preis
	4710 Mokka-/Espressotasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,10 Ltr.	 4 011707 601649	 4 011707 529141
	4712 Espresso-Obertasse Cup Tasse seule	0,10 Ltr.	 4 011707 601656	 4 011707 529158
	4711 Espresso-Untertasse Saucer Sous-tasse	11 cm	 4 011707 601663	 4 011707 529301
	4730 Kaffeetasse Cup/Saucer tall Paire-tasse haute	0,20 Ltr.	 4 011707 601670	 4 011707 529165
	4732 Kaffee-Obertasse Cup Tasse seule	0,20 Ltr.	 4 011707 601687	 4 011707 529172
	4731 Kaffee-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm	 4 011707 601694	 4 011707 529318
	4750 Café-au-lait-Tasse Breakfast Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,35 Ltr.	 4 011707 601700	 4 011707 529189
	4752 Café-au-lait-Obertasse Cup Tasse seule	0,35 Ltr.	 4 011707 601717	 4 011707 529196
	4751 Café-au-lait-Untertasse Saucer Sous-tasse	18 cm	 4 011707 601724	 4 011707 529325
	4880 Becher mit Henkel u. Uta. 0,31 Ltr. Coffee mug and saucer Paire tasse chocolat		 4 011707 601731	 4 011707 529202
	4882 Becher mit Henkel Mug Mug	0,31 Ltr.	 4 011707 601748	 4 011707 529219
	4731 Untertasse für Becher Saucer Sous-tasse	15 cm	 4 011707 601694	 4 011707 529318
	3101 Snackteller m. Bech. i. GK. 26 cm Snack Plate with Mug gift-boxed Assiette avec Mug emballage cadeau		 4 011707 601762	 4 011707 529035
	0826 Snackteller für Becher mit Henkel Snack Plate / Assiette pour Mug	26 cm	 4 011707 601779	 4 011707 529264
	1836 Eierbecher mit Ablage 2tlg. Egg cup + saucer 2 pcs. Coquetier avec dessous 2 pcs.		 4 011707 601786	 4 011707 528953
	1835 Eierbecher Egg cup + saucer 2 pcs. Coquetier avec dessous 2 pcs.		 4 011707 601793	 4 011707 528946
	1834 Ablage für Eierbecher (oval/weiß) Sauc. for Egg Cup / Dessous de coquetier	13 cm	 4 011707 601809	 4 011707 529332



-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

LOOP WEISS 3000 00001
















































MONIS 3000 06657



Art. Nr.		Artikel Article Article		LOOP WEISS 3000 00001 2000* Preis	 	MONIS 3000 06657 2000* Preis	 
	0018	Brotteller Plate flat Assiette plate	18 cm				
	0021	Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	21 cm				
	0027	Speiseteller Plate flat Assiette plate	27 cm				
	0032	Gourmetteller Plate flat Assiette plate	32 cm				
	0123	Suppenteller Plate deep Assiette creuse	23 cm				
	0127	Pastateller Pasta Plate Assiette pour Pasta	27 cm				
	2850	Sushiplatte Sushi Plate Plat Sushi	11 x 30 cm				
	1858	Dipschälchen Dip Bowl Coupe Dip	7 cm				
	1962	Menage für Dipschälchen (weiß) Tray Plateau	18 cm				
	0614	Müsli-/Reisschale Oatmeal / Rice Bowl Compotier	14 cm				
	0617	Schüssel rund Open Vegetable round Saladier rond	17 cm				


 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
 Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente



Art. Nr.	Artikel Article Article		LOOP WEISS 3000 00001 2000* Preis	 	MONIS 3000 06657 2000* Preis	 
 0620	Schüssel rund Open Vegetable round Saladier rond	20 cm				
 0626	Schüssel rund Open Vegetable round Saladier rond	26 cm				
 0420	Suppentasse Soup cup/saucer 2 pcs. P/tasse à consommé 2 pcs.	0,40 Ltr.				
0422	Suppen-Obertasse Creamsoup cup Tasse à consommé	0,40 Ltr.				
0421	Suppen-Untertasse (weiß) 18 cm Creamsoup saucer Sous-tasse à consommé					
 1020	Terrine Soup Tureen Soupière	2,60 Ltr.				
1022	Terrinen-Deckel (weiß) Lid Couvercle					
1021	Terrinen-Unterteil Tureen Base Dessous de soupière	2,60 Ltr.				
 1320	Schüssel mit Deckel Covd. Casserole Légumier avec couvercle	1,80 Ltr.				
1322	Schüssel-Deckel (weiß) Lid Couvercle					
1321	Schüssel-Unterteil Casserole Base Dessous de légumier	1,80 Ltr.				
 1620	Sauciere (2-tlg.) Sauceboat 2 pcs. Saucière 2 pcs.	0,40 Ltr.				
1622	Saucieren-Oberteil Sauceboat Saucière	0,40 Ltr.				
1621	Saucieren-Unterteil (weiß) 20 cm Stand for Sauceboat Dessous de saucière					
 2854	Beilagenplatte/-schale Pickle Dish Ravier	26 cm				
 2633	Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	33 cm				
 2638	Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	38 cm				

 Spülmaschinenfest

Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle














































 Mikrowellengeeignet



Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes















































* Erscheinungsjahr



Year launched / Année de mise en vente





























GERMANY


Art. Nr.	Artikel Article Article		LOOP WEISS 3000 00001 2000* Preis	 	MONIS 3000 06657 2000* Preis	 
	4030 Kaffeekanne/6 Pers. 1,20 Ltr. Coffeepot Cafetière		 4 011707 524405		 4 011707 525341	
	4032 Kaffeekannen-Deckel (weiß) Lid Couvercle		 4 011707 524429		 4 011707 600673	
	4031 Kaffeekannen-Unterteil 1,20 Ltr. Coffeepot w/o lid Cafetière		 4 011707 524412		 4 011707 525358	
	4230 Teekanne/6 Pers. 1,10 Ltr. Teapot Théière		 4 011707 524436		 4 011707 525365	
	4232 Teekannen-Deckel (weiß) Lid Couvercle		 4 011707 524450		 4 011707 600680	
	4231 Teekannen-Unterteil 1,10 Ltr. Teapot w/o lid Dessous de théière		 4 011707 524443		 4 011707 525372	
	4234 Metall-Bügel für Teekanne Steel-handle for teapot Anse-metalique		 4 011707 600536		 4 011707 600697	
	4361 Zuckerdose/ Marmeladentopf 0,25 Ltr. Sugar or jam jar · Sucrier / Confiturier		 4 011707 524467		 4 011707 525389	
	4363 Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Deckel (weiß) Lid · Couvercle		 4 011707 524481		 4 011707 600703	
	4362 Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Unterteil 0,25 Ltr. Sugar or jam jar w/o lid Dessous de sucrier/confiturier		 4 011707 524474		 4 011707 525396	
	4430 Milchkännchen/6 P. 0,23 Ltr. Creamer Crémier		 4 011707 524498		 4 011707 525402	
	1961 Menage für Zucker und Milch (weiß) 18 cm Tray / Plateau		 4 011707 620046			
	4450 Krug 0,40 Ltr. Pitcher Cruche		 4 011707 524856		 4 011707 525419	
	0032 Kuchenteller 32 cm Cake plate Plat à gâteaux		 4 011707 523965		 4 011707 525006	
	4640 Teetasse 0,22 Ltr. Cup/Saucer low P/Tasse basse		 4 011707 524511		 4 011707 525426	
	4642 Tee-Obertasse 0,22 Ltr. Cup Tasse seule		 4 011707 524528		 4 011707 525433	
	4641 Tee-Untertasse (weiß) 15 cm Saucer Sous-tasse		 4 011707 524924		 4 011707 600710	


-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		LOOP WEISS 3000 00001 2000* Preis	 	MONIS 3000 06657 2000* Preis	 
	4710 Mokka-/Espressotasse Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,10 Ltr.				
	4712 Espresso-Obertasse Cup Tasse seule	0,10 Ltr.				
	4711 Espresso-Untertasse (weiß) 11 cm Saucer Sous-tasse					
	4730 Kaffeetasse Cup/Saucer tall Paire-tasse haute	0,20 Ltr.				
	4732 Kaffee-Obertasse Cup Tasse seule	0,20 Ltr.				
	4731 Kaffee-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm				
	4750 Café-au-lait-Tasse Breakfast Cup/Saucer tall P/Tasse haute	0,35 Ltr.				
	4752 Café-au-lait-Obertasse Cup Tasse seule	0,35 Ltr.				
	4751 Café-au-lait-Untertasse Saucer Sous-tasse	18 cm				
	4880 Becher mit Henkel u. Uta. 0,31 Ltr. Coffee mug and saucer Paire tasse chocolat					
	4882 Becher mit Henkel Mug Mug	0,31 Ltr.				
	4731 Untertasse für Becher Saucer Sous-tasse	15 cm				
	3101 Snackteller m. Bech. i. GK. 26 cm Snack Plate with Mug gift-boxed Assiette avec Mug emballage cadeau					
	0826 Snackteller für Becher mit Henkel Snack Plate / Assiette pour Mug	26 cm				
	1836 Eierbecher mit Ablage 2tlg. Egg cup + saucer 2 pcs. Coquetier avec dessous 2 pcs.					
	1835 Eierbecher Egg cup + saucer 2 pcs. Coquetier avec dessous 2 pcs.					
	1834 Ablage für Eierbecher (oval/weiß) Sauc. for Egg Cup / Dessous de coquetier	13 cm				

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		LOOP WEISS 3000 00001 2000* Preis	 	MONIS 3000 06657 2000* Preis	 
	1819 Butterdose Butter dish square Beurrier rect	250 g				
	1821 Butterdosen-Deckel Lid Couvercle					
	1820 Butterdosen-Utl. Stand for Butter Dish Dessous de beurrier	250 g				
	5619 Stövchen 1-tlg. (weiß) Warmer Réchaud					
	3816 Tafelservice 17-tlg. Dinner set / Service de table					
	3812 Speiseset 12-tlg. Dinner set / Service de table					
	3131 Kaffeesevice 21-tlg. Coffeeset / Service à café					
	3102 Kaffeesev 20-tlg. Coffeeset / Service à café					
	3120 Teesevice 21-tlg. Teaset / Service à thé					
	3005 Gedeck 3-tlg. (Kaffeetasse) Place-Setting / Place-Setting					
	3006 Gedeck 3-tlg. (Teetasse) Place-Setting / Place-Setting					

 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

 Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente


GERMANY