




















TRIC FRESH 9700 70203

















































TRIC SUN 9700 70204





Art. Nr.	Artikel Article Article		FRESH 9700 70203 2005* Preis	☐ ≡	SUN 9700 70204 2005* Preis	☐ ≡
	0018 Brotteller Plate flat Assiette plate	18 cm				
	0022 Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	22 cm				
	0027 Speiseteller Plate flat Assiette plate	27 cm				
	0032 Gourmetteller Plate flat Assiette plate	32 cm				
	0121 Suppenteller Plate deep Assiette creuse	21 cm				
	1620 Sauciere Sauceboat Saucière	0,45 Ltr.				
	2633 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	33 cm				
	2638 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	38 cm				
	2807 Platte quadratisch Platter square Plat rect.	7x7 cm				
	2815 Servierplatte rechteckig 12x15 cm Platter rectangular Plat rect.					
	2820 Servierplatte rechteckig 15x20 cm Platter rectangular Plat rect.					

- ☐ Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
- ≡ Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente















































Art. Nr.	Artikel Article Article		FRESH 9700 70203 2005* Preis	 	SUN 9700 70204 2005* Preis	 
	2833 Servierplatte rechteckig 21x33 cm Platter rectangular Plat rect.					
	0612 Schüssel rund 12 cm (Dekor außen) Bowl round · Bol rond					
	0613 Schüssel rund 12 cm (Dekor innen) Bowl round · Bol rond					
	0615 Schüssel rund 15 cm Bowl round Bol rond					
	0621 Schüssel rund 21 cm Bowl round Saladier					
	0628 Schüssel rund 28 cm Bowl round Saladier					
	0512 Schale konisch 12 cm (Dekor außen) Bowl conical · Bol conique					
	0513 Schale konisch 12 cm (Dekor innen) Bowl conical · Bol conique					
	0515 Schale konisch 15 cm Bowl conical Bol conique					
	0521 Schale konisch 21 cm Bowl conical Bol conique					
	0528 Schale konisch 28 cm Bowl conical Moule à tarte conique					
	0530 Gourmetschale 30 cm Bowl conical Bol conique					
	1800 Salzstreuer Salt shaker Salière					
	1804 Pfefferstreuer Pepper shaker Poivrier					












































 **Spülmaschinenfest**
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle



 **Mikrowellengeeignet**
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

* **Erscheinungsjahr**
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article	FRESH 9700 70203 2005* Preis	SUN 9700 70204 2005* Preis
	1960 Menage 20 cm Tray Plateau	 4 011707 633381	 4 011707 634111
	1806 Serviettenring = Eierbecher-Oberteil Napkin ring = upper part of egg cup Rond de serviette = coquetier (partie supérieure)	 4 011707 633343	 4 011707 634074
	5820 Vorratsdose 0,70 Ltr. mit transparentem Kunststoffdeckel Storage jar · Boîte	 4 011707 633824	 4 011707 634555
	5821 Vorratsdosen Unterteil 0,70 Ltr. Storage jar w/o lid Boîte sans couvercle	 4 011707 633831	 4 011707 634562
	5830 Vorratsdose 1,10 Ltr. mit transparentem Kunststoffdeckel Storage jar · Boîte	 4 011707 633848	 4 011707 634579
	5831 Vorratsdosen-Unterteil 1,10 Ltr. Storage jar w/lid Boîte sans couvercle	 4 011707 633855	 4 011707 634586
	1836 Eierbecher 2tlg. Egg cup 2 pcs. Coquetier 2 pcs.	 4 011707 633374	 4 011707 634104
	1806 Eierbecher-Oberteil = Serviettenring Upper part of egg cup = Napkin ring coquetier (partie supérieure) = Rond de serviette	 4 011707 633343	 4 011707 634074
	4711 Eierbecher-Unterteil Mokka-/Espr.-Untertasse = 10 cm Egg cup stand = (Espresso) Saucer Sous-coquetier = Sous-tasse moka	 4 011707 633633	 4 011707 634364
	4030 Kaffeekanne/6 Pers. 1,25 Ltr. Coffee pot Cafetière	 4 011707 633473	 4 011707 634203
	4032 Kaffeekannen-Deckel (weiß) Lid Couvercle	 4 011707 633497	 4 011707 634227
	4031 Kaffeekannen-Unterteil 1,25 Ltr. Coffee pot w/o lid Dessous de cafetière	 4 011707 633480	 4 011707 634210
	4230 Teekanne/6 Pers. 1,15 Ltr. Teapot Théière	 4 011707 633503	 4 011707 634234
	4232 Teekannen-Deckel (weiß) Lid Couvercle	 4 011707 633527	 4 011707 634258
	4231 Teekannen-Unterteil 1,15 Ltr. Teapot w/o lid Dessous de théière	 4 011707 633510	 4 011707 634241
	4233 Bügel für Teekanne Steel-handle for teapot Anse métallique	 4 011707 633534	 4 011707 634265
	5641 Stövchen Warmer Réchaud	 4 011707 633770	 4 011707 634500

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente


	Art. Nr.	Artikel Article Article		FRESH 9700 70203 2005* Preis		SUN 9700 70204 2005* Preis	
	4309	Zuckerstreuer/6 P. 0,20 Ltr. Sugar shaker Sucrier à saupoudrer					
	4361	Zuckerdose/ Marmeladentopf 0,23 Ltr. Sugar or jam jar · Sucrier / Confiturier					
	4363	Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Deckel (weiß) Lid · Couvercle					
	4362	Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Unterteil 0,23 Ltr. Sugar or jam jar w/o lid Dessous de sucrier/confiturier					
	4430	Milchkännchen/6 P. 0,21 Ltr. Creamer Crémier					
	5511	Milchkrug mit Deckel 0,50 Ltr. Milk Jug with lid Cruche avec couvercle					
	5512	Milchkrug 0,50 Ltr. Milk Jug Cruche					
	00001 5612	Deckel zum Milchkrug (weiß) Lid for Milk Jug Couvercle pour cruche					
	1819	Butterdose 250 g mit transparentem Kunststoffdeckel Butter dish rectangular Beurrier réct.					
	09991 6530	Butterdosens-Deckel (Kunststoffdeckel transparent) Lid Couvercle					
	1820	Butterdosens-Unterteil 250 g Stand for Butter Dish Dessous de beurrier					
	4710	Mokka-/Espressotasse mit Untertasse (2-tlg.) Espresso cup/Saucer · P/Tasse moka					
	4712	Mokka-/Espr.-Obertasse 0,11 Ltr. Espresso cup Tasse seule moka					
	4711	Mokka-/Espr.-Untertasse 10 cm = Eierbecher-Unterteil Saucer = Egg cup stand Sous-tasse moka = Sous-coquetier					
	4640	Teetasse 0,22 Ltr. Tea cup/Saucer P/Tasse basse					
	4642	Tee-Obertasse 0,22 Ltr. Tea cup Tasse seule					
	4731	Tee-Untertasse 15 cm Saucer Sous-tasse					

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

TRIC GLAS / KUNSTSTOFF

























Art. Nr.	Artikel Article Article		GLASARTIKEL 9700 09990 1997* Preis
	6300 Krug Pitcher Carafe	1,00 Ltr.	 4 011707 484495
	6301 Trinkglas Glass Verre gobelet	0,33 Ltr.	 4 011707 484501
	6312 Schüssel rund Bowl round Bol	12 cm	 4 011707 484518
	6321 Schüssel rund Bowl round Saladier	21 cm	 4 011707 484525
	6328 Schüssel rund Bowl round Saladier	28 cm	 4 011707 484532
	6340 Essig-/Ölkaraffe Vinegar/oil Huilier/Vinaigrier	0,25 Ltr.	 4 011707 484549


- Spülmaschinenfest**
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  **Mikrowellengeeignet**
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * **Erscheinungsjahr**
Year launched / Année de mise en vente



TRIC FUNKTIONSARTIKEL


Art. Nr.	Kunststoffartikel Transparent Translucent Plastic Items Articles en plastic transparent	KUNSTSTOFFARTIKEL TRANSPARENT 9700 09991 1997* Preis
 6500	Picknickschüssel rund 28 cm Picnic bowl round Saladier Piquenique	 4 011707 484563
 6512	Aromadeckel f. Durchmesser 12 cm Vacuum lid 12 cm Couvercle hermétique 12 cm	 4 011707 484570
 6515	Aromadeckel f. Durchmesser 15 cm Vacuum lid 15 cm Couvercle hermétique 15 cm	 4 011707 487595
 6521	Aromadeckel f. Durchmesser 21 cm Vacuum lid 21 cm Couvercle hermétique 21 cm	 4 011707 484594
 6528	Aromadeckel f. Durchmesser 28 cm Vacuum lid 28 cm Couvercle hermétique 28 cm	 4 011707 484600
 6520	Cloche 15x20 cm für Servierplatte rechteckig Cloche for platter rectangular 15x20 cm Cloche pour plat rect. 15x20 cm	 4 011707 484617
 6533	Cloche 21x33 cm für Servierplatte rechteckig Cloche for platter rectangular 21x33 cm Cloche pour plat rect. 21x33 cm	 4 011707 497310
6530	Butterdosen-Deckel Lid for butter dish Couvercle beurrier	 4 011707 484624
6571	Dichtungsring für Aromadeckel 12 cm Sealing ring f. vacuum lid 12 cm Joints pour couvercle 12 cm	 4 011707 632070
6572	Dichtungsring für Aromadeckel 15 cm Sealing ring f. vacuum lid 15 cm Joints pour couvercle 15 cm	 4 011707 632087
6573	Dichtungsring für Aromadeckel 21 cm Sealing ring f. vacuum lid 21 cm Joints pour couvercle 21 cm	 4 011707 632094
6574	Dichtungsring für Aromadeckel 28 cm Sealing ring f. vacuum lid 28 cm Joints pour couvercle 28 cm	 4 011707 632100
6596	Ventilring für Aromadeckel 12/15/21/28 cm Ring for vacuum lid Poignée p. couvercle hermétique	 4 011707 622736

-  **Spülmaschinenfest**
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  **Mikrowellengeeignet**
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * **Erscheinungsjahr**
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Kunststoffartikel Blau Plastic Items blue Articles en plastic bleu	KUNSTSTOFFARTIKEL BLAU 9700 09992 1997* Preis	
 6500	Picknickschüssel rund 28 cm Picnic bowl round Saladier Piquenique		 4 011707 484648
 6512	Aromadeckel f. Durchmesser 12 cm Vacuum lid 12 cm Couvercle hermétique 12 cm		 4 011707 484655
 6515	Aromadeckel f. Durchmesser 15 cm Vacuum lid 15 cm Couvercle hermétique 15 cm		 4 011707 487601
 6521	Aromadeckel f. Durchmesser 21 cm Vacuum lid 21 cm Couvercle hermétique 21 cm		 4 011707 484679
 6528	Aromadeckel f. Durchmesser 28 cm Vacuum lid 28 cm Couvercle hermétique 28 cm		 4 011707 484686
 6520	Cloche 15x20 cm für Servierplatte rechteckig Cloche for platter rectangular 15x20 cm Cloche pour plat rect. 15x20 cm		 4 011707 484693
 6533	Cloche 21x33 cm für Servierplatte rechteckig Cloche for platter rectangular 21x33 cm Cloche pour plat rect. 21x33 cm		 4 011707 497327
 6541	Getränke-Box Milk Carton Holder Récipient de carton à lait		 4 011707 497334
6530	Butterdosen-Deckel Lid for butter dish Couvercle beurrier		 4 011707 484709
6571	Dichtungsring transparent (09991) für Aromadeckel 12 cm Sealing ring f. vacuum lid 12 cm Joints pour couvercle 12 cm		 4 011707 632070
6572	Dichtungsring transparent (09991) für Aromadeckel 15 cm Sealing ring f. vacuum lid 15 cm Joints pour couvercle 15 cm		 4 011707 632087
6573	Dichtungsring transparent (09991) für Aromadeckel 21 cm Sealing ring f. vacuum lid 21 cm Joints pour couvercle 21 cm		 4 011707 632094
6574	Dichtungsring transparent (09991) für Aromadeckel 28 cm Sealing ring f. vacuum lid 28 cm Joints pour couvercle 28 cm		 4 011707 632100
6596	Ventilring für Aromadeckel 12/15/21/28 cm Ring for vacuum lid Poignée p. couvercle hermétique		 4 011707 622743

 Spülmaschinenfest

Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

 Mikrowellengeeignet

Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

* Erscheinungsjahr

Year launched / Année de mise en vente







































GERMANY



TRIC GRÜN 9700 06545


























































TRIC BLAU 9700 06546



















































	Art. Nr.	Artikel Article Article		GRÜN 9700 06545 1997* Preis	 	BLAU 9700 06546 1997* Preis	 
	0018	Brotteller Plate flat Assiette plate	18 cm	 4 011707 500379		 4 011707 484839	
	0022	Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	22 cm	 4 011707 484860		 4 011707 484877	
	0027	Speiseteller Plate flat Assiette plate	27 cm	 4 011707 484907		 4 011707 484914	
	0032	Gourmetteller Plate flat Assiette plate	32 cm	 4 011707 484945		 4 011707 484952	
	0121	Suppenteller Plate deep Assiette creuse	21 cm	 4 011707 484983		 4 011707 484990	
	1620	Sauciere Sauceboat Saucière	0,45 Ltr.	 4 011707 485027		 4 011707 485034	
	2633	Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	33 cm	 4 011707 485065		 4 011707 485072	
	2638	Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	38 cm	 4 011707 485102		 4 011707 485119	
	2807	Platte quadratisch Platter square Plat rect.	7x7 cm	 4 011707 632209		 4 011707 632230	
	2815	Servierplatte rechteckig 12x15 cm Platter rectangular Plat rect.		 4 011707 632216		 4 011707 632247	
	2820	Servierplatte rechteckig 15x20 cm Platter square Plat rect.		 4 011707 485263		 4 011707 485270	



-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente


















































Art. Nr.	Artikel Article Article		GRÜN 9700 06545 1997* Preis	 	BLAU 9700 06546 1997* Preis	 
	2833 Servierplatte rechteckig 21x33 cm Platter rectangular Plat rect.					
	5028 Auflaufform oval 28 cm Soufflé oval Moule à gratin ovale					
	5033 Auflaufform oval 33 cm Soufflé oval Moule à gratin ovale					
	5038 Auflaufform oval 38 cm Soufflé oval Moule à gratin ovale					
	0612 Schüssel rund 12 cm (Dekor außen) Bowl round · Bol rond					
	0613 Schüssel rund 12 cm (Dekor innen) Bowl round · Bol rond					
	0615 Schüssel rund 15 cm Bowl round Bol rond					
	0621 Schüssel rund 21 cm Bowl round Saladier					
	0628 Schüssel rund 28 cm Bowl round Saladier					
	0512 Schale konisch 12 cm (Dekor außen) Bowl conical · Bol conique					
	0513 Schale konisch 12 cm (Dekor innen) Bowl conical · Bol conique					
	0515 Schale konisch 15 cm Bowl conical Bol conique					
	0521 Schale konisch 21 cm Bowl conical Bol conique					
	0528 Schale konisch 28 cm Bowl conical Moule à tarte conique					
	0530 Gourmetschale 30 cm Bowl conical Bol conique					
	1800 Salzstreuer Salt shaker Salière					
	1804 Pfefferstreuer Pepper shaker Poirrier					







































-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		GRÜN 9700 06545 1997* Preis	 	BLAU 9700 06546 1997* Preis	 
	1960 Menage Tray Plateau	20 cm				
	1806 Serviettenring = Eierbecher-Oberteil Napkin ring = upper part of egg cup Rond de serviette = coquetier (partie supérieure)					
	5820 Vorratsdose 0,70 Ltr. mit transparentem Kunststoffdeckel Storage jar · Boîte					
	5821 Vorratsdosen Unterteil 0,70 Ltr. Storage jar w/o lid Boîte sans couvercle					
	5830 Vorratsdose 1,10 Ltr. mit transparentem Kunststoffdeckel Storage jar · Boîte					
	5831 Vorratsdosen-Unterteil 1,10 Ltr. Storage jar w/lid Boîte sans couvercle					
	1836 Eierbecher 2tlg. Egg cup 2 pcs. Coquetier 2 pcs.					
	1806 Eierbecher-Oberteil = Serviettenring Upper part of egg cup = Napkin ring coquetier (partie supérieure) = Rond de serviette					
	4711 Eierbecher-Unterteil Mokka-/Espr.-Untertasse = 10 cm Egg cup stand = (Espresso) Saucer Sous-coquetier = Sous-tasse moka					
	4030 Kaffeekanne/6 Pers. 1,25 Ltr. Coffee pot Cafetière					
	4032 Kaffeekannen-Deckel Lid Couvercle					
	4031 Kaffeekannen-Unterteil 1,25 Ltr. Coffee pot w/o lid Dessous de cafetière					
	4230 Teekanne/6 Pers. 1,15 Ltr. Teapot Théière					
	4232 Teekannen-Deckel Lid Couvercle					
	4231 Teekannen-Unterteil 1,15 Ltr. Teapot w/o lid Dessous de théière					
	4233 Bügel für Teekanne Steel-handle for teapot Anse métallique					
	5641 Stövchen Warmer Réchaud					


-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		GRÜN 9700 06545 1997* Preis	 	BLAU 9700 06546 1997* Preis	 
	4309 Zuckerstreuer/6 P. 0,20 Ltr. Sugar shaker Sucrier à saupoudrer					
	4361 Zuckerdose/ Marmeladentopf 0,23 Ltr. Sugar or jam jar · Sucrier / Confiturier					
	4363 Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Deckel Lid · Couvercle					
	4362 Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Unterteil 0,23 Ltr. Sugar or jam jar w/o lid Dessous de sucrier/confiturier					
	4430 Milchkännchen/6 P. 0,21 Ltr. Creamer Crémier					
	5511 Milchkrug mit Deckel 0,50 Ltr. Milk Jug with lid Cruche avec couvercle					
	5512 Milchkrug 0,50 Ltr. Milk Jug Cruche					
	00001 5612 Deckel zum Milchkrug (weiß) Lid for Milk Jug Couvercle pour cruche					
	1819 Butterdose 250 g mit transparentem Kunststoffdeckel Butter dish rectangular Beurrier réct.					
	09991 6530 Butterdosens-Deckel (Kunststoffdeckel transparent) Lid Couvercle					
	1820 Butterdosens-Unterteil 250 g Stand for Butter Dish Dessous de beurrier					
	4710 Mokka-/Espressotasse mit Untertasse (2-tlg.) Espresso cup/Saucer · P/Tasse moka					
	4712 Mokka-/Espr.-Obertasse 0,11 Ltr. Espresso cup Tasse seule moka					
	4711 Mokka-/Espr.-Untertasse 10 cm = Eierbecher-Unterteil Saucer = Egg cup stand Sous-tasse moka = Sous-coquetier					
	4640 Teetasse 0,22 Ltr. Tea cup/Saucer P/Tasse basse					
	4642 Tee-Obertasse 0,22 Ltr. Tea cup Tasse seule					
	4731 Tee-Untertasse 15 cm Saucer Sous-tasse					

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		GRÜN 9700 06545 1997* Preis	 	BLAU 9700 06546 1997* Preis	 
	4730 Kaffeetasse Coffee cup/Saucer P/Tasse haute	0,21 Ltr.				
	4732 Kaffee-Obertasse Coffee cup Tasse seule	0,21 Ltr.				
	4731 Kaffee-Untertasse für Becher, Saucer · Sous-tasse	15 cm				
	5650 Café-au-lait-Tasse Café-au-lait cup/saucer P/tasse déjeuner basse	0,35 Ltr.				
	5652 Café-au-lait-Obertasse Café-au-lait cup Tasse seule	0,35 Ltr.				
	4731 Café-au-lait-Untertasse Saucer Tasse seule	15 cm				
	4880 Becher mit Henkel und Untertasse Coffee mug 1 hdl. and saucer Tasse à café avec soucoupe					
	4882 Becher mit Henkel Coffee mug 1 hdl. Tasse à café	0,31 Ltr.				
	4731 Untertasse für Becher Saucer · Sous-tasse	15 cm				
	4888 SenCup SenCup Tasse „SenCup“	0,18 Ltr.				
	3131 Kaffeesevice 21-tlg. Coffeeset / Service à café					
	3102 Kaffeesevice 20-tlg. Coffeeset / Service à café					
	3120 Teesevice 21-tlg. Teaset / Service à thé					
	3005 Gedeck 3-tlg. (Kaffeetasse) Place-Setting / Place-Setting					
	3006 Gedeck 3-tlg. (Teetasse) Place-Setting / Place-Setting					

 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

 Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente




















GERMANY



TRIC HELLBLAU 9700 06600


























































TRIC HELLGRÜN 9700 06601















































Art. Nr.	Artikel Article Article		HELLBLAU 9700 06600 1998* Preis	HELLGRÜN 9700 06601 1998* Preis
	0018 Brotteller Plate flat Assiette plate	18 cm	 4 011707 511801	 4 011707 512969
	0022 Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	22 cm	 4 011707 511818	 4 011707 513027
	0027 Speiseteller Plate flat Assiette plate	27 cm	 4 011707 511825	 4 011707 513065
	0032 Gourmetteller Plate flat Assiette plate	32 cm	 4 011707 511832	 4 011707 513119
	0121 Suppenteller Plate deep Assiette creuse	21 cm	 4 011707 511849	 4 011707 513140
	1620 Sauciere Sauceboat Saucière	0,45 Ltr.	 4 011707 511948	 4 011707 513423
	2633 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	33 cm	 4 011707 512075	 4 011707 513669
	2638 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	38 cm	 4 011707 512099	 4 011707 513690
	2807 Platte quadratisch Platter square Plat rect.	7x7 cm	 4 011707 632261	 4 011707 632292
	2815 Servierplatte rechteckig 12x15 cm Platter rectangular Plat rect.		 4 011707 632278	 4 011707 632308
	2820 Servierplatte rechteckig 15x20 cm Platter rectangular Plat rect.		 4 011707 512112	 4 011707 513720



-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente
















































Art. Nr.	Artikel Article Article		HELLBLAU 9700 06600 1998* Preis	 	HELLGRÜN 9700 06601 1998* Preis	 
	2833 Servierplatte rechteckig 21x33 cm Platter rectangular Plat rect.					
	5028 Auflaufform oval 28 cm Soufflé oval Moule à gratin ovale					
	5033 Auflaufform oval 33 cm Soufflé oval Moule à gratin ovale					
	5038 Auflaufform oval 38 cm Soufflé oval Moule à gratin ovale					
	0612 Schüssel rund 12 cm (Dekor außen) Bowl round · Bol rond					
	0613 Schüssel rund 12 cm (Dekor innen) Bowl round · Bol rond					
	0615 Schüssel rund 15 cm Bowl round Bol rond					
	0621 Schüssel rund 21 cm Bowl round Saladier					
	0628 Schüssel rund 28 cm Bowl round Saladier					
	0512 Schale konisch 12 cm (Dekor außen) Bowl conical · Bol conique					
	0513 Schale konisch 12 cm (Dekor innen) Bowl conical · Bol conique					
	0515 Schale konisch 15 cm Bowl conical Bol conique					
	0521 Schale konisch 21 cm Bowl conical Bol conique					
	0528 Schale konisch 28 cm Bowl conical Moule à tarte conique					
	0530 Gourmetschale 30 cm Bowl conical Bol conique					
	1800 Salzstreuer Salt shaker Salière					
	1804 Pfefferstreuer Pepper shaker Poirrier					

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		HELLBLAU 9700 06600 1998* Preis	HELLGRÜN 9700 06601 1998* Preis
	1960 Menage Tray Plateau	20 cm	 4 011707 512051	 4 011707 513638
	1806 Serviettenring = Eierbecher-Oberteil Napkin ring = upper part of egg cup Rond de serviette = coquetier (partie supérieure)		 4 011707 511986	 4 011707 513515
	5820 Vorratsdose 0,70 Ltr. mit transparentem Kunststoffdeckel Storage jar · Boîte		 4 011707 513010	 4 011707 515182
	5821 Vorratsdosen Unterteil 0,70 Ltr. Storage jar w/o lid Boîte sans couvercle		 4 011707 513041	 4 011707 515205
	5830 Vorratsdose 1,10 Ltr. mit transparentem Kunststoffdeckel Storage jar · Boîte		 4 011707 513102	 4 011707 515229
	5831 Vorratsdosen-Unterteil 1,10 Ltr. Storage jar w/lid Boîte sans couvercle		 4 011707 513133	 4 011707 515243
	1836 Eierbecher 2tlg. Egg cup 2 pcs. Coquetier 2 pcs.		 4 011707 512044	 4 011707 513614
	1806 Eierbecher-Oberteil = Serviettenring Upper part of egg cup = Napkin ring coquetier (partie supérieure) = Rond de serviette		 4 011707 511986	 4 011707 513515
	4711 Eierbecher-Unterteil Mokka-/Espr.-Untertasse = 10 cm Egg cup stand = (Espresso) Saucer Sous-coquetier = Sous-tasse moka		 4 011707 512549	 4 011707 514406
	4030 Kaffeekanne/6 Pers. 1,25 Ltr. Coffee pot Cafetière		 4 011707 512259	 4 011707 513966
	4032 Kaffeekannen-Deckel Lid Couvercle		 4 011707 512297	 4 011707 514031
	4031 Kaffeekannen-Unterteil 1,25 Ltr. Coffee pot w/o lid Dessous de cafetière		 4 011707 512273	 4 011707 514000
	4230 Teekanne/6 Pers. 1,15 Ltr. Teapot Théière		 4 011707 512303	 4 011707 514055
	4232 Teekannen-Deckel Lid Couvercle		 4 011707 512341	 4 011707 514116
	4231 Teekannen-Unterteil 1,15 Ltr. Teapot w/o lid Dessous de théière		 4 011707 512327	 4 011707 514086
	4233 Bügel für Teekanne Steel-handle for teapot Anse métallique		 4 011707 602714	 4 011707 602745
	5641 Stövchen Warmer Réchaud		 4 011707 512907	 4 011707 515106






































-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente



Art. Nr.	Artikel Article Article		HELLBLAU 9700 06600 1998* Preis		HELLGRÜN 9700 06601 1998* Preis	
	4309 Zuckerstreuer/6 P. 0,20 Ltr. Sugar shaker Sucrier à saupoudrer					
	4361 Zuckerdose/ Marmeladentopf 0,23 Ltr. Sugar or jam jar · Sucrier / Confiturier					
	4363 Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Deckel Lid · Couvercle					
	4362 Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Unterteil 0,23 Ltr. Sugar or jam jar w/o lid Dessous de sucrier/confiturier					
	4430 Milchkännchen/6 P. 0,21 Ltr. Creamer Crémier					
	5511 Milchkrug mit Deckel 0,50 Ltr. Milk Jug with lid Cruche avec couvercle					
	5512 Milchkrug 0,50 Ltr. Milk Jug Cruche					
	00001 5612 Deckel zum Milchkrug (weiß) Lid for Milk Jug Couvercle pour cruche					
	1819 Butterdose 250 g mit transparentem Kunststoffdeckel Butter dish rectangular Beurrier réct.					
	09991 6530 Butterdosens-Deckel (Kunststoffdeckel transparent) Lid Couvercle					
	1820 Butterdosens-Unterteil 250 g Stand for Butter Dish Dessous de beurrier					
	4710 Mokka-/Espressotasse mit Untertasse (2-tlg.) Espresso cup/Saucer · P/Tasse moka					
	4712 Mokka-/Espr.-Obertasse 0,11 Ltr. Espresso cup Tasse seule moka					
	4711 Mokka-/Espr.-Untertasse 10 cm = Eierbecher-Unterteil Saucer = Egg cup stand Sous-tasse moka = Sous-coquetier					
	4640 Teetasse 0,22 Ltr. Tea cup/Saucer P/Tasse basse					
	4642 Tee-Obertasse 0,22 Ltr. Tea cup Tasse seule					
	4731 Tee-Untertasse 15 cm Saucer Sous-tasse					















































-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente


TRIC HOT 9700 70186


TRIC COOL 9700 70187


Art. Nr.	Artikel Article Article		HOT 9700 70186 2004* Preis	 	COOL 9700 70187 2004* Preis	 
	0018 Brotteller Plate flat Assiette plate	18 cm				
	0022 Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	22 cm				
	0027 Speiseteller Plate flat Assiette plate	27 cm				
	0032 Gourmetteller Plate flat Assiette plate	32 cm				
	0121 Suppenteller Plate deep Assiette creuse	21 cm				
	1620 Sauciere (1-tlg.) Sauceboat Saucière	0,45 Ltr.				
	2633 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	33 cm				
	2638 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	38 cm				
	2807 Platte quadratisch Platter square Plat rect.	7x7 cm				
	2815 Servierplatte rechteckig 12x15 cm Platter rectangular Plat rect.					
	2820 Servierplatte rechteckig 15x20 cm Platter rectangular Plat rect.					

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente















































Art. Nr.	Artikel Article Article		HOT 9700 70186 2004* Preis	 	COOL 9700 70187 2004* Preis	 
	2833 Servierplatte rechteckig 21x33 cm Platter rectangular Plat rect.					
	0612 Schüssel rund 12 cm Bowl round Bol rond					
	0613 Schüssel rund 12 cm (Dekor innen) Bowl round · Bol rond					
	0615 Schüssel rund 15 cm Bowl round Bol rond					
	0621 Schüssel rund 21 cm Bowl round Saladier					
	0628 Schüssel rund 28 cm Bowl round Saladier					
	0512 Schale konisch 12 cm Bowl conical Bol conique					
	0513 Schale konisch 12 cm (Dekor innen) Bowl conical · Bol conique					
	0515 Schale konisch 15 cm Bowl conical Bol conique					
	0521 Schale konisch 21 cm Bowl conical Bol conique					
	0528 Schale konisch 28 cm Bowl conical Moule à tarte conique					
	0530 Gourmetschale 30 cm Bowl conical Bol conique					
	1800 Salzstreuer Salt shaker Salière					
	1804 Pfefferstreuer Pepper shaker Poivrier					



 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle














































 Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes



* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente







































GERMANY



Art. Nr.	Artikel Article Article		HOT 9700 70186 2004* Preis	 	COOL 9700 70187 2004* Preis	 
	1960 Menage Tray Plateau	20 cm				
	1806 Serviettenring = Eierbecher-Oberteil Napkin ring = upper part of egg cup Rond de serviette = Coquetier (partie supérieure)					
	5820 Vorratsdose mit blauem Kunststoffdeckel Storage jar Boîte	0,70 Ltr.				
	5821 Vorratsdosen Unterteil Jar w/o lid Boîte sans couvercle	0,70 Ltr.				
	5830 Vorratsdose mit blauem Kunststoffdeckel Storage jar Boîte	1,10 Ltr.				
	5831 Vorratsdosen-Unterteil Jar w/o lid Boîte sans couvercle	1,10 Ltr.				
	1836 Eierbecher 2-tlg. Egg cup 2 pcs. Coquetier 2 pcs.					
	1806 Eierbecher-Oberteil = Serviettenring upper part of egg cup = Napkin ring coquetier (partie supérieure) = Rond de serviette					
	4711 Eierbecher-Unterteil Mokka-/Espr.-Untertasse = 10 cm Egg cup stand = (Espresso) Saucer Sous-coquetier = Sous-tasse moka					
	4030 Kaffeekanne/6 Pers. Coffee pot Cafetière	1,25 Ltr.				
	4032 Kaffeekannen-Deckel (weiß) Lid Couvercle					
	4031 Kaffeekannen-Unterteil Coffee pot w/o lid Dessous de cafetière	1,25 Ltr.				
	4230 Teekanne/6 Pers. Teapot Théière	1,15 Ltr.				
	4232 Teekannen-Deckel (weiß) Lid Couvercle					
	4231 Teekannen-Unterteil Teapot w/o lid Dessous de théière	1,15 Ltr.				
	4233 Bügel für Teekanne Steel-handle for teapot Anse métallique					
	5641 Stövchen Warmer Réchaud					

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		HOT 9700 70186 2004* Preis	 	COOL 9700 70187 2004* Preis	 
	4309 Zuckerstreuer/6 P. 0,20 Ltr. Sugar shaker Sucrier à saupoudrer					
	4361 Zuckerdose/ Marmeladentopf 0,23 Ltr. Sugar or jam jar · Sucrier/Confiturier					
	4363 Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Deckel (weiß) Lid · Couvercle					
	4362 Zuckerdosens-Marmeladentopf- Unterteil 0,23 Ltr. Sugar or jam jar w/o lid Dessous de sucrier/confiturier					
	4430 Milchkännchen/6 P. 0,21 Ltr. Creamer Crémier					
	5511 Milchkrug mit Deckel 0,50 Ltr. Milk Jug with lid Cruche avec couvercle					
	5512 Milchkrug 0,50 Ltr. Milk Jug Cruche					
	00001 5612 Deckel zum Milchkrug (weiß) Lid for Milk Jug Couvercle pour cruche					
	1819 Butterdose 250 g mit transparentem Kunststoffdeckel Butter dish rectangular Beurrier réct.					
	09991 6530 Butterdosens-Deckel (Kunststoffdeckel transparent) Lid Couvercle					
	1820 Butterdosens-Unterteil 250 g Stand for Butter Dish Dessous de beurrier					
	4710 Mokka-/Espressotasse 0,11 Ltr. Espresso cup/Saucer P/Tasse moka					
	4712 Mokka-/Espr.-Obertasse 0,11 Ltr. Espresso cup Tasse seule moka					
	4711 Mokka-/Espr.-Untertasse = Eierbecher-Unterteil 10 cm Saucer = Egg cup stand Sous-tasse moka = Sous-coquetier					
	4640 Teetasse 0,22 Ltr. Tea cup/Saucer P/Tasse basse					
	4642 Tee-Obertasse 0,22 Ltr. Tea cup Tasse seule					
	4731 Tee-Untertasse 15 cm Saucer Sous-tasse					































-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente



Art. Nr.	Artikel Article Article		HOT 9700 70186 2004* Preis	 	COOL 9700 70187 2004* Preis	 
	4730 Kaffeetasse Coffee cup/Saucer P/Tasse haute	0,21 Ltr.				
	4732 Kaffee-Obertasse Coffee cup Tasse seule	0,21 Ltr.				
	4731 Kaffee-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm				
	5650 Café-au-lait-Tasse Café-au-lait cup/saucer P/tasse déjeuner basse	0,35 Ltr.				
	5652 Café-au-lait-Obertasse Café-au-lait cup Tasse seule	0,35 Ltr.				
	4731 Café-au-lait-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm				
	4880 Becher mit Henkel u. Uta. 0,31 Ltr. Coffee mug 1 hdl. and saucer Tasse à café avec soucoupe					
	4882 Becher mit Henkel Coffee mug 1 hdl. Tasse à café	0,31 Ltr.				
	4731 Untertasse für Becher Saucer · Sous-tasse	15 cm				
	4888 SenCup SenCup Tasse „SenCup“	0,18 Ltr.				
	3131 Kaffeesevice 21-tlg. Coffeeset / Service à café					
	3102 Kaffeesevice 20-tlg. Coffeeset / Service à café					
	3120 Teesevice 21-tlg. Teaset / Service à thé					
	3005 Gedeck 3-tlg. (Kaffeetasse) Place-Setting / Place-Setting					
	3006 Gedeck 3-tlg. (Teetasse) Place-Setting / Place-Setting					









































-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

TRIC MEETING 9700 70007


TRIC COTTAGE 9700 70058


Art. Nr.	Artikel Article Article		MEETING 9700 70007 2001* Preis	 	COTTAGE 9700 70058 2002* Preis	 
	0022 Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	22 cm				
	0027 Speiseteller Plate flat Assiette plate	27 cm				
	0121 Suppenteller Plate deep Assiette creuse	21 cm				
	1620 Sauciere (1-tlg.) Sauceboat Saucière	0,45 Ltr.				
	2820 Servierplatte rechteckig 15x20 cm Platter rectangular Plat rect.					
	2833 Servierplatte rechteckig 21x33 cm Platter rectangular Plat rect.					
	0512 Schale konisch Bowl conical Bol conique	12 cm				
	0515 Schale konisch Bowl conical Bol conique	15 cm				
	5830 Vorratsdose mit blauem Kunststoffdeckel Storage jar Boîte	1,10 Ltr.				
	5831 Vorratsdosen-Unterteil Jar w/o lid Boîte sans couvercle	1,10 Ltr.				

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		MEETING 9700 70007 2001* Preis	 	COTTAGE 9700 70058 2002* Preis	 
	4030 Kaffeekanne/6 Pers. 1,25 Ltr. Coffee pot Cafetière		 4 011707 602875		 4 011707 613918	
	4032 Kaffeekannen-Deckel (weiß) Lid Couvercle		 4 011707 602882		 4 011707 612911	
	4031 Kaffeekannen-Unterteil 1,25 Ltr. Coffee pot w/o lid Dessous de cafetière		 4 011707 602899		 4 011707 612904	
	4230 Teekanne/6 Pers. 1,15 Ltr. Teapot Théière		 4 011707 602905		 4 011707 612928	
	4232 Teekannen-Deckel (weiß) Lid Couvercle		 4 011707 602912		 4 011707 612942	
	4231 Teekannen-Unterteil 1,15 Ltr. Teapot w/o lid Dessous de théière		 4 011707 602929		 4 011707 612935	
	4233 Bügel für Teekanne Steel-handle for teapot Anse métallique		 4 011707 603117		 4 011707 616674	
	4309 Zuckerstreuer/6 P. 0,20 Ltr. Sugar shaker Sucrier à saupoudrer		 4 011707 602936		 4 011707 612959	
	4361 Zuckerdose/ Marmeladentopf 0,23 Ltr. Sugar or jam jar · Sucrier/Confiturier		 4 011707 602943		 4 011707 612966	
	4363 Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Deckel (weiß) Lid · Couvercle		 4 011707 602950		 4 011707 612980	
	4362 Zuckerdosens-Marmeladentopf- Unterteil 0,23 Ltr. Sugar or jam jar w/o lid Dessous de sucrier/confiturier		 4 011707 602967		 4 011707 612973	
	4430 Milchkännchen/6 P. 0,21 Ltr. Creamer Crémier		 4 011707 602974		 4 011707 612997	
	5511 Milchkrug mit Deckel 0,50 Ltr. Milk Jug with lid Cruche avec couvercle		 4 011707 603414		 4 011707 615707	
	5512 Milchkrug 0,50 Ltr. Milk Jug Cruche		 4 011707 603421		 4 011707 613062	
00001 5612	Deckel zum Milchkrug (in weiß) Lid for Milk Jug Couvercle pour cruche		 4 011707 603438		 4 011707 613079	

 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

 Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente


GERMANY






































	Art. Nr.	Artikel Article Article		MEETING 9700 70007 2001* Preis		COTTAGE 9700 70058 2002* Preis	
	4642	Tee-Obertasse Tea cup Tasse seule	0,22 Ltr.				
	4712	Mokka-/Espresso-Obert. Espresso cup Tasse seule	0,11 Ltr.				
	4732	Kaffee-Obertasse Coffee cup Tasse seule	0,21 Ltr.				
	5652	Café-au-lait-Obertasse Café-au-lait cup Tasse seule	0,35 Ltr.				
	4882	Becher mit Henkel Coffee mug 1 hdl. Tasse à café	0,31 Ltr.				



Spülmaschinenfest
 Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
 Mikrowellengeeignet
 Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
 * Erscheinungsjahr
 Year launched / Année de mise en vente




























































TRIC ORANGE 9700 06543













































TRIC GELB 9700 06544




Art. Nr.	Artikel Article Article		ORANGE 9700 06543 1997* Preis	 	GELB 9700 06544 1997* Preis	 
	0018 Brotteller Plate flat Assiette plate	18 cm				
	0022 Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	22 cm				
	0027 Speiseteller Plate flat Assiette plate	27 cm				
	0032 Gourmetteller Plate flat Assiette plate	32 cm				
	0121 Suppenteller Plate deep Assiette creuse	21 cm				
	1620 Sauciere (1-tlg.) Sauceboat Saucière	0,45 Ltr.				
	2633 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	33 cm				
	2638 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	38 cm				
	2807 Platte quadratisch Platter square Plat rect.	7x7 cm				
	2815 Servierplatte rechteckig 12x15 cm Platter rectangular Plat rect.					
	2820 Servierplatte rechteckig 15x20 cm Platter rectangular Plat rect.					














































-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente



Art. Nr.	Artikel Article Article		ORANGE 9700 06543 1997* Preis	 	GELB 9700 06544 1997* Preis	 
	2833 Servierplatte rechteckig 21x33 cm Platter rectangular Plat rect.					
	5028 Auflaufform oval 28 cm Soufflé oval Moule à gratin ovale					
	5033 Auflaufform oval 33 cm Soufflé oval Moule à gratin ovale					
	5038 Auflaufform oval 38 cm Soufflé oval Moule à gratin ovale					
	0612 Schüssel rund 12 cm Bowl round Bol rond					
	0613 Schüssel rund 12 cm (Dekor innen) Bowl round · Bol rond					
	0615 Schüssel rund 15 cm Bowl round Bol rond					
	0621 Schüssel rund 21 cm Bowl round Saladier					
	0628 Schüssel rund 28 cm Bowl round Saladier					
	0512 Schale konisch 12 cm Bowl conical Bol conique					
	0513 Schale konisch 12 cm (Dekor innen) Bowl conical · Bol conique					
	0515 Schale konisch 15 cm Bowl conical Bol conique					
	0521 Schale konisch 21 cm Bowl conical Bol conique					
	0528 Schale konisch 28 cm Bowl conical Moule à tarte conique					
	0530 Gourmetschale 30 cm Bowl conical Bol conique					
	1800 Salzstreuer Salt shaker Salière					
	1804 Pfefferstreuer Pepper shaker Poivrier					




































-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente



Art. Nr.	Artikel Article Article		ORANGE 9700 06543 1997* Preis		GELB 9700 06544 1997* Preis	
	1960 Menage Tray Plateau	20 cm				
	1806 Serviettenring = Eierbecher-Oberteil Napkin ring = upper part of egg cup Rond de serviette = Coquetier (partie supérieure)					
	5820 Vorratsdose mit blauem Kunststoffdeckel Storage jar Boîte	0,70 Ltr.				
	5821 Vorratsdosen Unterteil Jar w/o lid Boîte sans couvercle	0,70 Ltr.				
	5830 Vorratsdose mit blauem Kunststoffdeckel Storage jar Boîte	1,10 Ltr.				
	5831 Vorratsdosen-Unterteil Jar w/o lid Boîte sans couvercle	1,10 Ltr.				
	1836 Eierbecher 2-tlg. Egg cup 2 pcs. Coquetier 2 pcs.					
	1806 Eierbecher-Oberteil = Serviettenring upper part of egg cup = Napkin ring coquetier (partie supérieure) = Rond de serviette					
	4711 Eierbecher-Unterteil Mokka-/Espr.-Untertasse = 10 cm Egg cup stand = (Espresso) Saucer Sous-coquetier = Sous-tasse moka					
	4030 Kaffeekanne/6 Pers. Coffee pot Cafetière	1,25 Ltr.				
	4032 Kaffeekannen-Deckel Lid Couvercle					
	4031 Kaffeekannen-Unterteil Coffee pot w/o lid Dessous de cafetière	1,25 Ltr.				
	4230 Teekanne/6 Pers. Teapot Théière	1,15 Ltr.				
	4232 Teekannen-Deckel Lid Couvercle					
	4231 Teekannen-Unterteil Teapot w/o lid Dessous de théière	1,15 Ltr.				
	4233 Bügel für Teekanne Steel-handle for teapot Anse métallique					
	5641 Stövchen Warmer Réchaud					

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		ORANGE 9700 06543 1997* Preis	 	GELB 9700 06544 1997* Preis	 
	4309 Zuckerstreuer/6 P. 0,20 Ltr. Sugar shaker Sucrier à saupoudrer		 4 011707 486161		 4 011707 486178	
	4361 Zuckerdose/ Marmeladentopf 0,23 Ltr. Sugar or jam jar · Sucrier/Confiturier		 4 011707 486208		 4 011707 486215	
	4363 Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Deckel Lid · Couvercle		 4 011707 486246		 4 011707 486253	
	4362 Zuckerdosens-Marmeladentopf- Unterteil 0,23 Ltr. Sugar or jam jar w/o lid Dessous de sucrier/confiturier		 4 011707 486284		 4 011707 486291	
	4430 Milchkännchen/6 P. 0,21 Ltr. Creamer Crémier		 4 011707 486321		 4 011707 486338	
	5511 Milchkrug mit Deckel 0,50 Ltr. Milk Jug with lid Cruche avec couvercle		 4 011707 501642		 4 011707 501666	
	5512 Milchkrug 0,50 Ltr. Milk Jug Cruche		 4 011707 501659		 4 011707 501673	
	00001 5612 Deckel zum Milchkrug (weiß) Lid for Milk Jug Couvercle pour cruche		 4 011707 602608		 4 011707 602639	
	1819 Butterdose 250 g mit transparentem Kunststoffdeckel Butter dish rectangular Beurrier réct.		 4 011707 486369		 4 011707 486376	
	09991 6530 Butterdosens-Deckel (Kunststoffdeckel transparent) Lid Couvercle		 4 011707 484624		 4 011707 484624	
	1820 Butterdosens-Unterteil 250 g Stand for Butter Dish Dessous de beurrier		 4 011707 486406		 4 011707 486413	
	4710 Mokka-/Espressotasse 0,11 Ltr. Espresso cup/Saucer P/Tasse moka		 4 011707 486758		 4 011707 486765	
	4712 Mokka-/Espr.-Obertasse 0,11 Ltr. Espresso cup Tasse seule moka		 4 011707 486796		 4 011707 486802	
	4711 Mokka-/Espr.-Untertasse = Eierbecher-Unterteil 10 cm Saucer = Egg cup stand Sous-tasse moka = Sous-coquetier		 4 011707 486482		 4 011707 486499	
	4640 Teetasse 0,22 Ltr. Tea cup/Saucer P/Tasse basse		 4 011707 486529		 4 011707 486536	
	4642 Tee-Obertasse 0,22 Ltr. Tea cup Tasse seule		 4 011707 486567		 4 011707 486574	
	4731 Tee-Untertasse 15 cm Saucer Sous-tasse		 4 011707 486604		 4 011707 486611	

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

	Art. Nr.	Artikel Article Article		ORANGE 9700 06543 1997* Preis	 	GELB 9700 06544 1997* Preis	 
	4730	Kaffeetasse Coffee cup/Saucer P/Tasse haute	0,21 Ltr.	 4 011707 486956		 4 011707 486963	
	4732	Kaffee-Obertasse Coffee cup Tasse seule	0,21 Ltr.	 4 011707 486994		 4 011707 487007	
	4731	Kaffee-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm	 4 011707 486604		 4 011707 486611	
	5650	Café-au-lait-Tasse Café-au-lait cup/saucer P/tasse déjeuner basse	0,35 Ltr.	 4 011707 487038		 4 011707 487045	
	5652	Café-au-lait-Obertasse Café-au-lait cup Tasse seule	0,35 Ltr.	 4 011707 487076		 4 011707 487083	
	4731	Café-au-lait-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm	 4 011707 486604		 4 011707 486611	
	4880	Becher mit Henkel u. Uta. 0,31 Ltr. Coffee mug 1 hdl. and saucer Tasse à café avec soucoupe		 4 011707 487113		 4 011707 487120	
	4882	Becher mit Henkel Coffee mug 1 hdl. Tasse à café	0,31 Ltr.	 4 011707 487151		 4 011707 487168	
	4731	Untertasse für Becher Saucer · Sous-tasse	15 cm	 4 011707 486604		 4 011707 486611	
	3131	Kaffeesevice 21-tlg. Coffee set / Service à café		 4 011707 487236		 4 011707 487243	
	3102	Kaffeesev 20-tlg. Coffee set / Service à café		 4 011707 487274		 4 011707 487281	
	3120	Teesevice 21-tlg. Teaset / Service à thé		 4 011707 487311		 4 011707 487328	
	3005	Gedeck 3-tlg. (Kaffeetasse) Place-Setting / Place-Setting		 4 011707 487359		 4 011707 487366	
	3006	Gedeck 3-tlg. (Teetasse) Place-Setting / Place-Setting		 4 011707 487397		 4 011707 487403	

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente





TRIC POINTS 9700 70157


































TRIC OFFICE 9700 70158





Art. Nr.	Artikel Article Article		POINTS 9700 70157 2004* Preis	 	OFFICE 9700 70158 2004* Preis	 
	0018 Brotteller Plate flat Assiette plate	18 cm				4 011707 622637
	0022 Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	22 cm		4 011707 620879		4 011707 621258
	0027 Speiseteller Plate flat Assiette plate	27 cm		4 011707 620886		4 011707 621265
	0032 Gourmetteller Plate flat Assiette plate	32 cm				4 011707 622644
	0121 Suppenteller Plate deep Assiette creuse	21 cm		4 011707 620893		4 011707 621272
	1620 Sauciere (1-tlg.) Sauceboat Saucière	0,45 Ltr.		4 011707 620923		4 011707 632421
	2633 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	33 cm				4 011707 632490
	2638 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	38 cm				4 011707 632506
	2807 Platte quadratisch Platter square Plat rect.	7x7 cm				4 011707 632513
	2815 Servierplatte rechteckig 12x15 cm Platter rectangular Plat rect.					4 011707 632520
	2820 Servierplatte rechteckig 15x20 cm Platter rectangular Plat rect.			4 011707 620930		4 011707 621340

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente





































Art. Nr.	Artikel Article Article	POINTS 9700 70157 2004* Preis	OFFICE 9700 70158 2004* Preis
	2833 Servierplatte rechteckig 21x33 cm Platter rectangular Plat rect.		
	0612 Schüssel rund 12 cm Bowl round Bol rond		
	0613 Schüssel rund 12 cm (Dekor innen) Bowl round · Bol rond		
	0615 Schüssel rund 15 cm Bowl round Bol rond		
	0621 Schüssel rund 21 cm Bowl round Saladier		
	0628 Schüssel rund 28 cm Bowl round Saladier		
	0512 Schale konisch 12 cm Bowl conical Bol conique		
	0513 Schale konisch 12 cm (Dekor innen) Bowl conical · Bol conique		
	0515 Schale konisch 15 cm Bowl conical Bol conique		
	0521 Schale konisch 21 cm Bowl conical Bol conique		
	0528 Schale konisch 28 cm Bowl conical Moule à tarte conique		
	0530 Gourmetschale 30 cm Bowl conical Bol conique		
	1800 Salzstreuer Salt shaker Salière		
	1804 Pfefferstreuer Pepper shaker Poivrier		



 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle







































 Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes



* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente


GERMANY

Art. Nr.	Artikel Article Article	POINTS 9700 70157 2004* Preis	OFFICE 9700 70158 2004* Preis
	1960 Menage 20 cm Tray Plateau		 4 011707 621319
	1806 Serviettenring = Eierbecher-Oberteil Napkin ring = upper part of egg cup Rond de serviette = Coquetier (partie supérieure)		 4 011707 632452
	5820 Vorratsdose 0,70 Ltr. mit transparentem Kunststoffdeckel Storage jar Boîte		 4 011707 632551
	5821 Vorratsdosen Unterteil 0,70 Ltr. Jar w/o lid Boîte sans couvercle		 4 011707 632568
	5830 Vorratsdose 1,10 Ltr. mit transparentem Kunststoffdeckel Storage jar Boîte	 4 011707 621227	 4 011707 632575
	5831 Vorratsdosen-Unterteil 1,10 Ltr. Jar w/o lid Boîte sans couvercle	 4 011707 621234	 4 011707 632582
	1836 Eierbecher 2-tlg. Egg cup 2 pcs. Coquetier 2 pcs.		 4 011707 632483
	1806 Eierbecher-Oberteil = Serviettenring upper part of egg cup = Napkin ring coquetier (partie supérieure) = Rond de serviette		 4 011707 632452
	4711 Eierbecher-Unterteil Mokka-/Espr.-Untertasse = 10 cm Egg cup stand = (Espresso) Saucer Sous-coquetier = Sous-tasse moka		 4 011707 621517
	4030 Kaffeekanne/6 Pers. 1,25 Ltr. Coffee pot Cafetière	 4 011707 620954	 4 011707 621364
	4032 Kaffeekannen-Deckel (weiß) Lid Couvercle	 4 011707 620978	 4 011707 621388
	4031 Kaffeekannen-Unterteil 1,25 Ltr. Coffee pot w/o lid Dessous de cafetière	 4 011707 620961	 4 011707 621371
	4230 Teekanne/6 Pers. 1,15 Ltr. Teapot Théière	 4 011707 620985	 4 011707 621395
	4232 Teekannen-Deckel (weiß) Lid Couvercle	 4 011707 621005	 4 011707 621418
	4231 Teekannen-Unterteil 1,15 Ltr. Teapot w/o lid Dessous de théière	 4 011707 620992	 4 011707 621401
	4233 Bügel für Teekanne Steel-handle for teapot Anse métallique	 4 011707 622651	 4 011707 622668
	5641 Stövchen Warmer Réchaud		 4 011707 632537






































-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente



Art. Nr.	Artikel Article Article		POINTS 9700 70157 2004* Preis	 	OFFICE 9700 70158 2004* Preis	 
	4309 Zuckerstreuer/6 P. 0,20 Ltr. Sugar shaker Sucrier à saupoudrer					
	4361 Zuckerdose/ Marmeladentopf 0,23 Ltr. Sugar or jam jar · Sucrier/Confiturier					
	4363 Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Deckel (weiß) Lid · Couvercle					
	4362 Zuckerdosens-Marmeladentopf- Unterteil 0,23 Ltr. Sugar or jam jar w/o lid Dessous de sucrier/confiturier					
	4430 Milchkännchen/6 P. 0,21 Ltr. Creamer Crémier					
	5511 Milchkrug mit Deckel 0,50 Ltr. Milk Jug with lid Cruche avec couvercle					
	5512 Milchkrug 0,50 Ltr. Milk Jug Cruche					
	00001 5612 Deckel zum Milchkrug (weiß) Lid for Milk Jug Couvercle pour cruche					
	1819 Butterdose 250 g mit transparentem Kunststoffdeckel Butter dish rectangular Beurrier réct.					
	09991 6530 Butterdosens-Deckel (Kunststoffdeckel transparent) Lid Couvercle					
	1820 Butterdosens-Unterteil 250 g Stand for Butter Dish Dessous de beurrier					
	4710 Mokka-/Espressotasse 0,11 Ltr. Espresso cup/Saucer P/Tasse moka					
	4712 Mokka-/Espr.-Obertasse 0,11 Ltr. Espresso cup Tasse seule moka					
	4711 Mokka-/Espr.-Untertasse = Eierbecher-Unterteil 10 cm Saucer = Egg cup stand Sous-tasse moka = Sous-coquetier					
	4640 Teetasse 0,22 Ltr. Tea cup/Saucer P/Tasse basse					
	4642 Tee-Obertasse 0,22 Ltr. Tea cup Tasse seule					
	4731 Tee-Untertasse 15 cm Saucer Sous-tasse					















































-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente


TRIC TROPIC 9700 70205


TRIC OCEAN 9700 70206


Art. Nr.	Artikel Article Article		TROPIC 9700 70205 2005* Preis	 	OCEAN 9700 70206 2005* Preis	 
	0018 Brotteller Plate flat Assiette plate	18 cm				
	0022 Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	22 cm				
	0027 Speiseteller Plate flat Assiette plate	27 cm				
	0032 Gourmetteller Plate flat Assiette plate	32 cm				
	0121 Suppenteller Plate deep Assiette creuse	21 cm				
	1620 Sauciere (1-tlg.) Sauceboat Saucière	0,45 Ltr.				
	2633 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	33 cm				
	2638 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	38 cm				
	2807 Platte quadratisch Platter square Plat rect.	7x7 cm				
	2815 Servierplatte rechteckig 12x15 cm Platter rectangular Plat rect.					
	2820 Servierplatte rechteckig 15x20 cm Platter rectangular Plat rect.					

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente













































Art. Nr.	Artikel Article Article		TROPIC 9700 70205 2005* Preis	 	OCEAN 9700 70206 2005* Preis	 
	2833 Servierplatte rechteckig 21x33 cm Platter rectangular Plat rect.		 4 011707 634920		 4 011707 635651	
	0612 Schüssel rund 12 cm Bowl round Bol rond		 4 011707 634722		 4 011707 635453	
	0613 Schüssel rund 12 cm (Dekor innen) Bowl round · Bol rond		 4 011707 634739		 4 011707 635460	
	0615 Schüssel rund 15 cm Bowl round Bol rond		 4 011707 634746		 4 011707 635477	
	0621 Schüssel rund 21 cm Bowl round Saladier		 4 011707 634753		 4 011707 635484	
	0628 Schüssel rund 28 cm Bowl round Saladier		 4 011707 634760		 4 011707 635491	
	0512 Schale konisch 12 cm Bowl conical Bol conique		 4 011707 634661		 4 011707 635392	
	0513 Schale konisch 12 cm (Dekor innen) Bowl conical · Bol conique		 4 011707 634678		 4 011707 635408	
	0515 Schale konisch 15 cm Bowl conical Bol conique		 4 011707 634685		 4 011707 635415	
	0521 Schale konisch 21 cm Bowl conical Bol conique		 4 011707 634692		 4 011707 635422	
	0528 Schale konisch 28 cm Bowl conical Moule à tarte conique		 4 011707 634708		 4 011707 635439	
	0530 Gourmetschale 30 cm Bowl conical Bol conique		 4 011707 634715		 4 011707 635446	
	1800 Salzstreuer Salt shaker Salière		 4 011707 634784		 4 011707 635514	
	1804 Pfefferstreuer Pepper shaker Poivrier		 4 011707 634791		 4 011707 635521	



 Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle














































 Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes



* Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente






































GERMANY



Art. Nr.	Artikel Article Article		TROPIC 9700 70205 2005* Preis		OCEAN 9700 70206 2005* Preis	
	1960 Menage Tray Plateau	20 cm		4 011707 634845		4 011707 635576
	1806 Serviettenring = Eierbecher-Oberteil Napkin ring = upper part of egg cup Rond de serviette = Coquetier (partie supérieure)			4 011707 634807		4 011707 635538
	5820 Vorratsdose mit blauem Kunststoffdeckel Storage jar Boîte	0,70 Ltr.		4 011707 635286		4 011707 636016
	5821 Vorratsdosen Unterteil Jar w/o lid Boîte sans couvercle	0,70 Ltr.		4 011707 635293		4 011707 636023
	5830 Vorratsdose mit blauem Kunststoffdeckel Storage jar Boîte	1,10 Ltr.		4 011707 635309		4 011707 636030
	5831 Vorratsdosen-Unterteil Jar w/o lid Boîte sans couvercle	1,10 Ltr.		4 011707 635316		4 011707 636047
	1836 Eierbecher 2-tlg. Egg cup 2 pcs. Coquetier 2 pcs.			4 011707 634838		4 011707 635569
	1806 Eierbecher-Oberteil = Serviettenring upper part of egg cup = Napkin ring coquetier (partie supérieure) = Rond de serviette			4 011707 634807		4 011707 635538
	4711 Eierbecher-Unterteil Mokka-/Espr.-Untertasse = 10 cm Egg cup stand = (Espresso) Saucer Sous-coquetier = Sous-tasse moka			4 011707 635095		4 011707 635828
	4030 Kaffeekanne/6 Pers. Coffee pot Cafetière	1,25 Ltr.		4 011707 634937		4 011707 635668
	4032 Kaffeekannen-Deckel (weiß) Lid Couvercle			4 011707 634951		4 011707 635682
	4031 Kaffeekannen-Unterteil Coffee pot w/o lid Dessous de cafetière	1,25 Ltr.		4 011707 634944		4 011707 635675
	4230 Teekanne/6 Pers. Teapot Théière	1,15 Ltr.		4 011707 634968		4 011707 635699
	4232 Teekannen-Deckel (weiß) Lid Couvercle			4 011707 634982		4 011707 635712
	4231 Teekannen-Unterteil Teapot w/o lid Dessous de théière	1,15 Ltr.		4 011707 634975		4 011707 635705
	4233 Bügel für Teekanne Steel-handle for teapot Anse métallique			4 011707 634999		4 011707 635729
	5641 Stövchen Warmer Réchaud			4 011707 635231		4 011707 635965

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		TROPIC 9700 70205 2005* Preis	 	OCEAN 9700 70206 2005* Preis	 
	4309 Zuckerstreuer/6 P. 0,20 Ltr. Sugar shaker Sucrier à saupoudrer					
	4361 Zuckerdose/ Marmeladentopf 0,23 Ltr. Sugar or jam jar · Sucrier/Confiturier					
	4363 Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Deckel (weiß) Lid · Couvercle					
	4362 Zuckerdosens-Marmeladentopf- Unterteil 0,23 Ltr. Sugar or jam jar w/o lid Dessous de sucrier/confiturier					
	4430 Milchkännchen/6 P. 0,21 Ltr. Creamer Crémier					
	5511 Milchkrug mit Deckel 0,50 Ltr. Milk Jug with lid Cruche avec couvercle					
	5512 Milchkrug 0,50 Ltr. Milk Jug Cruche					
	00001 5612 Deckel zum Milchkrug (weiß) Lid for Milk Jug Couvercle pour cruche					
	1819 Butterdose 250 g mit transparentem Kunststoffdeckel Butter dish rectangular Beurrier réct.					
	09991 6530 Butterdosens-Deckel (Kunststoffdeckel transparent) Lid Couvercle					
	1820 Butterdosens-Unterteil 250 g Stand for Butter Dish Dessous de beurrier					
	4710 Mokka-/Espressotasse 0,11 Ltr. Espresso cup/Saucer P/Tasse moka					
	4712 Mokka-/Espr.-Obertasse 0,11 Ltr. Espresso cup Tasse seule moka					
	4711 Mokka-/Espr.-Untertasse = Eierbecher-Unterteil 10 cm Saucer = Egg cup stand Sous-tasse moka = Sous-coquetier					
	4640 Teetasse 0,22 Ltr. Tea cup/Saucer P/Tasse basse					
	4642 Tee-Obertasse 0,22 Ltr. Tea cup Tasse seule					
	4731 Tee-Untertasse 15 cm Saucer Sous-tasse					






































-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente



Art. Nr.	Artikel Article Article		TROPIC 9700 70205 2005* Preis		OCEAN 9700 70206 2005* Preis	
	4730 Kaffeetasse Coffee cup/Saucer P/Tasse haute	0,21 Ltr.				
	4732 Kaffee-Obertasse Coffee cup Tasse seule	0,21 Ltr.				
	4731 Kaffee-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm				
	5650 Café-au-lait-Tasse Café-au-lait cup/saucer P/tasse déjeuner basse	0,35 Ltr.				
	5652 Café-au-lait-Obertasse Café-au-lait cup Tasse seule	0,35 Ltr.				
	4731 Café-au-lait-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm				
	4880 Becher mit Henkel u. Uta. 0,31 Ltr. Coffee mug 1 hdl. and saucer Tasse à café avec soucoupe					
	4882 Becher mit Henkel Coffee mug 1 hdl. Tasse à café	0,31 Ltr.				
	4731 Untertasse für Becher Saucer · Sous-tasse	15 cm				
	4888 SenCup SenCup Tasse „SenCup“	0,18 Ltr.				
	3131 Kaffeesevice 21-tlg. Coffeeset / Service à café					
	3102 Kaffeesevice 20-tlg. Coffeeset / Service à café					
	3120 Teesevice 21-tlg. Teaset / Service à thé					
	3005 Gedeck 3-tlg. (Kaffeetasse) Place-Setting / Place-Setting					
	3006 Gedeck 3-tlg. (Teetasse) Place-Setting / Place-Setting					






















































-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente



TRIC WEISS 9700 00001















































TRIC VIOLETT 9700 06602




Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 9700 00001 1997* Preis	 	VIOLETT 9700 06602 1998* Preis	 
	0018 Brotteller Plate flat Assiette plate	18 cm				
	0022 Frühstücksteller Plate flat Assiette plate	22 cm				
	0027 Speiseteller Plate flat Assiette plate	27 cm				
	0032 Gourmetteller Plate flat Assiette plate	32 cm				
	0121 Suppenteller Plate deep Assiette creuse	21 cm				
	1620 Sauciere (1-tlg.) Sauceboat Saucière	0,45 Ltr.				
	2633 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	33 cm				
	2638 Platte oval (Fahne) Platter oval Plat ovale	38 cm				
	2807 Platte quadratisch Platter square Plat rect.	7x7 cm				
	2815 Servierplatte rechteckig 12x15 cm Platter rectangular Plat rect.					
	2820 Servierplatte rechteckig 15x20 cm Platter rectangular Plat rect.					














































-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente



Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 9700 00001 1997* Preis	 	VIOLETT 9700 06602 1998* Preis	 
	2833 Servierplatte rechteckig 21x33 cm Platter rectangular Plat rect.					
	5028 Auflaufform oval 28 cm Soufflé oval Moule à gratin ovale					
	5033 Auflaufform oval 33 cm Soufflé oval Moule à gratin ovale					
	5038 Auflaufform oval 38 cm Soufflé oval Moule à gratin ovale					
	0612 Schüssel rund 12 cm Bowl round Bol rond					
	0613 Schüssel rund 12 cm (Dekor innen) Bowl round · Bol rond					
	0615 Schüssel rund 15 cm Bowl round Bol rond					
	0621 Schüssel rund 21 cm Bowl round Saladier					
	0628 Schüssel rund 28 cm Bowl round Saladier					
	0512 Schale konisch 12 cm Bowl conical Bol conique					
	0513 Schale konisch 12 cm (Dekor innen) Bowl conical · Bol conique					
	0515 Schale konisch 15 cm Bowl conical Bol conique					
	0521 Schale konisch 21 cm Bowl conical Bol conique					
	0528 Schale konisch 28 cm Bowl conical Moule à tarte conique					
	0530 Gourmetschale 30 cm Bowl conical Bol conique					
	1800 Salzstreuer Salt shaker Salière					
	1804 Pfefferstreuer Pepper shaker Poivrier					






































-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente



Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 9700 00001 1997* Preis	 	VIOLETT 9700 06602 1998* Preis	 
	1960 Menage Tray Plateau	20 cm				
	1806 Serviettenring = Eierbecher-Oberteil Napkin ring = upper part of egg cup Rond de serviette = Coquetier (partie supérieure)					
	5820 Vorratsdose mit blauem Kunststoffdeckel Storage jar Boîte	0,70 Ltr.				
	5821 Vorratsdosen Unterteil Jar w/o lid Boîte sans couvercle	0,70 Ltr.				
	5830 Vorratsdose mit blauem Kunststoffdeckel Storage jar Boîte	1,10 Ltr.				
	5831 Vorratsdosen-Unterteil Jar w/o lid Boîte sans couvercle	1,10 Ltr.				
	1836 Eierbecher 2-tlg. Egg cup 2 pcs. Coquetier 2 pcs.					
	1806 Eierbecher-Oberteil = Serviettenring upper part of egg cup = Napkin ring coquetier (partie supérieure) = Rond de serviette					
	4711 Eierbecher-Unterteil Mokka-/Espr.-Untertasse = 10 cm Egg cup stand = (Espresso) Saucer Sous-coquetier = Sous-tasse moka					
	4030 Kaffeekanne/6 Pers. Coffee pot Cafetière	1,25 Ltr.				
	4032 Kaffeekannen-Deckel Lid Couvercle					
	4031 Kaffeekannen-Unterteil Coffee pot w/o lid Dessous de cafetière	1,25 Ltr.				
	4230 Teekanne/6 Pers. Teapot Théière	1,15 Ltr.				
	4232 Teekannen-Deckel Lid Couvercle					
	4231 Teekannen-Unterteil Teapot w/o lid Dessous de théière	1,15 Ltr.				
	4233 Bügel für Teekanne Steel-handle for teapot Anse métallique					
	5641 Stövchen Warmer Réchaud					

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 9700 00001 1997* Preis	 	VIOLETT 9700 06602 1998* Preis	 
	4309 Zuckerstreuer/6 P. 0,20 Ltr. Sugar shaker Sucrier à saupoudrer		 4 011707 484181		 4 011707 512631	
	4361 Zuckerdose/ Marmeladentopf 0,23 Ltr. Sugar or jam jar · Sucrier/Confiturier		 4 011707 484204		 4 011707 512655	
	4363 Zuckerdosens-/ Marmeladentopf-Deckel Lid · Couvercle		 4 011707 484211		 4 011707 512679	
	4362 Zuckerdosens-Marmeladentopf- Unterteil 0,23 Ltr. Sugar or jam jar w/o lid Dessous de sucrier/confiturier		 4 011707 484228		 4 011707 512662	
	4430 Milchkännchen/6 P. 0,21 Ltr. Creamer Crémier		 4 011707 484235		 4 011707 512693	
	5511 Milchkrug mit Deckel 0,50 Ltr. Milk Jug with lid Cruche avec couvercle		 4 011707 501628		 4 011707 513171	
	5512 Milchkrug 0,50 Ltr. Milk Jug Cruche		 4 011707 501635		 4 011707 513218	
	00001 5612 Deckel zum Milchkrug (weiß) Lid for Milk Jug Couvercle pour cruche		 4 011707 502038		 4 011707 602783	
	1819 Butterdose mit blauem Kunststoffdeckel 250 g Butter dish rectangular Beurrier réct.		 4 011707 484242		 4 011707 512310	
	09992 6530 Butterdosens-Deckel (Kunststoffdeckel blau) Lid Couvercle		 4 011707 484624		 4 011707 484709	
	1820 Butterdosens-Unterteil 250 g Stand for Butter Dish Dessous de beurrier		 4 011707 484266		 4 011707 512334	
	4710 Mokka-/Espressotasse 0,11 Ltr. Espresso cup/Saucer P/Tasse moka		 4 011707 484327		 4 011707 512747	
	4712 Mokka-/Espr.-Obertasse 0,11 Ltr. Espresso cup Tasse seule moka		 4 011707 484334		 4 011707 512778	
	4711 Mokka-/Espr.-Untertasse = Eierbecher-Unterteil 10 cm Saucer = Egg cup stand Sous-tasse moka = Sous-coquetier		 4 011707 484280		 4 011707 512754	
	4640 Teetasse 0,22 Ltr. Tea cup/Saucer P/Tasse basse		 4 011707 484297		 4 011707 512709	
	4642 Tee-Obertasse 0,22 Ltr. Tea cup Tasse seule		 4 011707 484303		 4 011707 512716	
	4731 Tee-Untertasse 15 cm Saucer Sous-tasse		 4 011707 484310		 4 011707 512884	

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		WEISS 9700 00001 1997* Preis	 	VIOLETT 9700 06602 1998* Preis	 
	4730 Kaffeetasse Coffee cup/Saucer P/Tasse haute	0,21 Ltr.				
	4732 Kaffee-Obertasse Coffee cup Tasse seule	0,21 Ltr.				
	4731 Kaffee-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm				
	5650 Café-au-lait-Tasse Café-au-lait cup/saucer P/tasse déjeuner basse	0,35 Ltr.				
	5652 Café-au-lait-Obertasse Café-au-lait cup Tasse seule	0,35 Ltr.				
	4731 Café-au-lait-Untertasse Saucer Sous-tasse	15 cm				
	4880 Becher mit Henkel u. Uta. 0,31 Ltr. Coffee mug 1 hdl. and saucer Tasse à café avec soucoupe					
	4882 Becher mit Henkel Coffee mug 1 hdl. Tasse à café	0,31 Ltr.				
	4731 Untertasse für Becher Saucer · Sous-tasse	15 cm				
	4888 SenCup SenCup Tasse „SenCup“	0,18 Ltr.				
	3131 Kaffeesevice 21-tlg. Coffeeset / Service à café					
	3102 Kaffeesev 20-tlg. Coffeeset / Service à café					
	3120 Teesevice 21-tlg. Teaset / Service à thé					
	3005 Gedeck 3-tlg. (Kaffeetasse) Place-Setting / Place-Setting					
	3006 Gedeck 3-tlg. (Teetasse) Place-Setting / Place-Setting					

-  Spülmaschinenfest
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- * Erscheinungsjahr
Year launched / Année de mise en vente