





























BIANCA 2116 00001





































PROFESSIONALE 2116 00001




Art. Nr.	Artikel Article Article		BIANCA 2116 00001 2000* Preis	 	PROFESSIONALE 2116 00001 2001* Preis	 
	0220 <b>Frühstücksteller (Coupe)</b> Plate / Assiette plate	20 cm				
	0226 <b>Speiseteller (Coupe)</b> Plate Assiette plate	26 cm				
	0322 <b>Suppenteller (Coupe)</b> Plate Assiette creuse	22 cm				
	2010 <b>Pasta-/Gourmetteller</b> Plate Assiette creuse	30 cm				
	2835 <b>Pizzateller</b> Plate Assiette creuse	31 cm				
	2732 <b>Platte oval (Coupe)</b> Platter oval Plat ovale	32 cm				
	2736 <b>Platte oval (Coupe)</b> Platter oval Plat ovale	36 cm				
	2260 <b>Platte quadratisch</b> Platter Plat	30 cm				
	0613 <b>Schüssel</b> Open Vegetable Saladier	13 cm				
	0621 <b>Schüssel</b> Open Vegetable Saladier	21 cm				
	0624 <b>Schüssel</b> Open Vegetable Saladier	24 cm				

 Spülmaschinenfest  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle  
 Mikrowellengeeignet  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes  
\* Erscheinungsjahr  
Year launched / Année de mise en vente

































Art. Nr.	Artikel Article Article		BIANCA 2116 00001 2000* Preis	 	PROFESSIONALE 2116 00001 2001* Preis	 
 0628	<b>Schüssel rund</b> Open Vegetable round Saladier rond	28 cm		 4 004815 090702		
 2519	<b>Schüssel mit Schnaupe</b> Open Vegetable with lip Saladier	19 cm			 4 004815 082141	
 2520	<b>Schüssel mit Schnaupe</b> Open Vegetable with lip Saladier	24 cm			 4 004815 084688	
1512	<b>Abdeckplatte für Schüssel</b> Cover for open vegetable Couvercle	13 cm		 4 004815 083025		
1332	<b>Abdeckplatte für Schüssel</b> Cover for open vegetable Couvercle	19 cm		 4 004815 082066		
 5038	<b>Auflaufform oval</b> Soufflé oval Moule à gratin ovale	38 cm		 4 004815 090696		
 5268	<b>Auflaufform eckig</b> Soufflé Moule à gratin	32 cm			 4 004815 084695	
 5625	<b>Rechaud</b> Warmer Réchaud				 4 004815 084701	
 5542	<b>Ölflasche mit Korken</b> Oil Verseur à huile	0,33 Ltr.		 4 004815 082080		
 5538	<b>Essigflasche mit Korken</b> Vinegar Vinaigrier	0,33 Ltr.		 4 004815 082097		
 5665	<b>Gourmetsieb passend für Schüssel 24</b> Sieve / Passoire	24 cm			 4 004815 084718	
 5900	<b>Mörser mit Stößel i. GK.</b> Pestle & Mortar gift-boxed Mortier & pilon emb. cadeau				 4 004815 090665	
5901	<b>Mörser</b> Mortar Mortier				 4 004815 090641	
5902	<b>Stößel (Pistill)</b> Pestle Pilon				 4 004815 090658	
 1890	<b>Eiertrenner i. GK.</b> Egg separator gift-boxed oeuf separateur emb. cadeau				 4 004815 090672	
 1895	<b>Zitronenpresse i. GK.</b> Lemon squeezer gift-boxed presse-citrons emb. cadeau				 4 004815 084671	
 4330	<b>Parmesan-/Honigdose</b> Parmesan-/Honey Bowl Boîte de miel	0,42 Ltr.			 4 004815 082073	



 Spülmaschinenfest  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle






























 Mikrowellengeeignet  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

\* Erscheinungsjahr  
Year launched / Année de mise en vente


  
GERMANY

Art. Nr.	Artikel Article Article		BIANCA 2116 00001 2000* Preis	 	PROFESSIONALE 2116 00001 2001* Preis	 
	1800 <b>Salzstreuer</b> Salt shaker Salière					
	1804 <b>Pfefferstreuer</b> Pepper shaker Poivrier					
	4230 <b>Tee-/Kaffeeka./6 Pers.</b> 1,50 Ltr. Tea-/Coffeepot Théière/Cafetière					
	4232 <b>Kaffeekannen-Deckel</b> Lid Couvercle					
	4231 <b>Kaffeekannen-Unterteil</b> 1,50 Ltr. Tea-/Coffeepot without lid Théière/Cafetière sans couvercle					
	4200 <b>Tee-/Kaffeekanne</b> 0,80 Ltr. Tea-/Coffeepot Théière/Cafetière					
	4202 <b>Teekannen-Deckel</b> Lid Couvercle					
	4201 <b>Teekannen-Unterteil</b> 0,80 Ltr. Tea-/Coffeepot without lid Théière/Cafetière sans couvercle					
	4330 <b>Marmeladen-/Zuckerd.</b> 0,42 Ltr. Sugar bowl Sucrier					
	4332 <b>Marmeladen-/Zuckerdosen-Deckel</b> Lid Couvercle					
	4331 <b>Marmeladen-/Zuckerdosen-Unterteil</b> 0,25 Ltr. Sugar without lid / Sucrier sans couv.					
	4430 <b>Milchkännchen/6 P.</b> 0,42 Ltr. Creamer Crémier					
	4450 <b>Saft-/Milchkrug</b> 1,00 Ltr. Pitcher Crémier					
	4710 <b>Espressotasse</b> 0,09 Ltr. Cup/Saucer tall Paire-tasse haute					
	4712 <b>Espresso-Obertasse</b> 0,09 Ltr. Cup Tasse seule					
	4711 <b>Espresso-Untertasse</b> 13 cm Saucer Sous-tasse					
	4730 <b>Tasse</b> 0,22 Ltr. Cup/Saucer tall Paire-tasse haute					

-  Spülmaschinenfest  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle
-  Mikrowellengeeignet  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes
- \* Erscheinungsjahr  
Year launched / Année de mise en vente

Art. Nr.	Artikel Article Article		BIANCA 2116 00001 2000* Preis	 	PROFESSIONALE 2116 00001 2001* Preis	 
4732	<b>Obertasse</b> Cup Tasse seule	0,22 Ltr.				
4731	<b>Untertasse</b> Saucer Sous-tasse	15 cm				
	4750 <b>Café-au-lait-Tasse</b> Cup/Saucer low Paire-tasse basse	0,42 Ltr.				
4752	<b>Café-au-lait-Obertasse</b> Cup Tasse seule	0,42 Ltr.				
4751	<b>Café-au-lait-Untertasse</b> Saucer Sous-tasse	17 cm				
	1888 <b>Trinkbecher</b> Mug Tasse à café	0,28 Ltr.				
	4880 <b>Henkelbecher mit Uta.</b> Coffee mug and saucer Tasse à café avec soncoupe	0,28 Ltr.				
	4882 <b>Henkelbecher</b> Coffee mug Tasse à café	0,28 Ltr.				
4881	<b>Uta. zum Henkelbecher</b> Saucer Sous-tasse	15 cm				
	5641 <b>Stövchen (1-tlg.)</b> Warmer Réchaud					
	5700 <b>Leuchter</b> Candleholder Bougeoir					
	1835 <b>Eierbecher</b> Egg cup Coquetier haut					
	4309 <b>Zuckerstreuer i. GK.</b> Sugar shaker gift-boxed Sucrier emb. cadeau					
3812	<b>Speiseset 12-tlg.</b> Dinner set / Service de table					
3131	<b>Kaffeesevice 21-tlg.</b> Coffeeset / Service à café					
3102	<b>Kaffeeseit 20-tlg.</b> Coffeeset / Service à café					
3005	<b>Gedeck 3-tlg. (Kaffee-Tasse)</b> Place-Setting / Couvert					

 Spülmaschinenfest  
Dishwasher safe / Résistant au lave-vaisselle

 Mikrowellengeeignet  
Suitable for microwave use / Adapté au micro-ondes

\* Erscheinungsjahr  
Year launched / Année de mise en vente

  
GERMANY